

# 霍克UKHAWKER叉车蓄电池5PZS400牵引式 24V400AH高位叉车

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 霍克UKHAWKER叉车蓄电池5PZS400牵引式 24V400AH高位叉车 |
| 公司名称 | 狮克电源（山东）有限公司                           |
| 价格   | 360.00/只                               |
| 规格参数 | 品牌:霍克UKHAWKER<br>型号:5PZS400<br>产地:英国   |
| 公司地址 | 北京市昌平区沙顺路88号                           |
| 联系电话 | 13240167779 13240167779                |

## 产品详情

霍克UKHAWKER叉车蓄电池5PZS400牵引式  
24V400AH高位叉车霍克UKHAWKER叉车蓄电池5PZS400牵引式  
24V400AH高位叉车霍克UKHAWKER叉车蓄电池5PZS400牵引式  
24V400AH高位叉车霍克UKHAWKER叉车蓄电池5PZS400牵引式  
24V400AH高位叉车霍克UKHAWKER叉车蓄电池5PZS400牵引式 24V400AH高位叉车

### 英国霍克蓄电池安全使用以及维护规程

#### 一、电池使用前

霍克蓄电池到达后，请先检查外包装箱有无异常：

当蓄电池到达使用场所后，请开箱检查蓄电池的外观（有无漏酸、破裂），电池数量是否正确及其配件是否齐全。

#### 二、安装使用

请勿在密闭空间或有火源的场合使用蓄电池；

请勿用乙烯薄膜类有可能引发静电的塑料遮盖电池，产生的静电有引起电池爆炸的危险；

请勿在低于-40 或高于50 的温度环境下使用电池（电池使用环境高于50 ，请使用高温系列电池）；

请勿在有可能浸水的场合安装、使用蓄电池；

安装搬运电池过程中，请勿在端子处用力；

电池在有多只串联使用时，请勿按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于15mm；

在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，\*\*避免扭矩扳手等金属工具两端同时接触到电池正、负端子，造成电池短路伤人；

安装接插式端子的蓄电池时（FP型号），请不要改变端子的形状或位置，如需改变，请和我公司联系。安装螺栓拧紧式蓄电池时（LFP、CFP型号），请用随电池配件的螺栓母垫圈，紧固连接线时，使扭矩达到即可；

**长期充电不足，未反应的活性物质会产生不可逆的高阳性的大颗粒PbSO<sub>4</sub>晶粒（即不可逆硫酸盐化）使蓄电池容量下降，内阻加大，充电难度加大，造成蓄电池早期损坏。因此，蓄电池要尽量保证充足电，防止不可逆硫酸盐化。**

蓄电池对充电工艺的要求 认识蓄电池对充电工艺的基本要求，是分析各种充电技术的基础。蓄电池对充电的基本要求是：充电电流应小于或等于蓄电池可接收充电电流。否则，过剩的电流会使电解液过快地消耗掉，产生以下危害：加大蓄电池的失水率，增加维护工作量，对于免维护电池，会造成蓄电池的早期失效；产生酸雾，造成环境污染，危害工人身体健康；使充电效率降低，造成能源的严重浪费。