

南通租赁UPS不间断电源租赁（南通租赁负载箱测试）公司中心站

产品名称	南通租赁UPS不间断电源租赁（南通租赁负载箱测试）公司中心站
公司名称	蚨祥机械设备有限公司
价格	700.00/台
规格参数	康明斯:南通租赁UPS电源 沃尔沃:南通租赁负载箱测试中心 卡特:大型UPS不间断电源租赁
公司地址	各地均有办事处公司
联系电话	18754182221 18754182221

产品详情

《南通UPS电源出租租赁 南通租赁UPS电源测试》南通租赁UPS 不间断电源租赁

（1）UPS电源的安装环境应避免阳光直射，并留有足够的通风空间，保持工作环境的温度不高于25℃。如果工作环境温度超过25℃，每温升增加10℃，电池的寿命就会缩短一半左右。

（2）不宜在UPS电源的输出端使用大功率可控硅负载、可控硅桥式整流或半波整流型负载，此类负载易造成逆变器末级驱动晶体管被烧毁。

（3）严格按照正确的开机、关机顺序进行操作，避免因负载突然增加或突然减少时，UPS电源的电压输出波动大，从而使UPS电源无法正常工作。

（4）禁止频繁地关闭和开启UPS电源，一般要求在关闭UPS电源后，至少等待30秒钟后才能开启UPS电源。因为造成中小型UPS电源高发故障的原因是：用户频繁的开机或关机，UPS电源带负载进行逆变器供电和旁路供电切换期。

（5）实践证明：对于绝大多数UPS电源而言，将其负载控制在50%~60%额定输出功率范围内是佳工作方式。禁止超负载使用，厂家建议：UPS电源的大启动负载好控制在80%之内，如果超载使用，在逆变状态下，时常会击穿逆变三极管。不宜过度轻载运行，这种情况容易因为电池放电电流过小造成电池失效。

（6）定期对UPS电源进行维护工作：观察工作指示灯状态、除尘，测量蓄电池电压，更换不合格电池，检查风扇运转情况及检测调节UPS的系统参数等。

（7）UPS电源比较适合于带微电容性负载，不适合于带感性负载，如空调、电动机、电钻、风机等。如果UPS电源负载为电阻性或感性负载时，必须酌情减小其负载量以免超载运行。

