

宜兴双行星搅拌机厂家 宜兴双行星搅拌机 无锡卓雅鑫建材

产品名称	宜兴双行星搅拌机厂家 宜兴双行星搅拌机 无锡卓雅鑫建材
公司名称	无锡卓雅鑫建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道新盛路88号光明纺织机械 院内3楼
联系电话	15006172277 15006172277

产品详情

实验室行星搅拌机操作注意事项:

- 1.地线可靠接地，保证用电安全。
- 2.行星架公转从上往下看为顺转，电机接线后或长期不用重新起用时都应点动试转，宜兴双行星搅拌机哪家好，检查搅拌刮壁是否异常，确认无误时再运转。
- 3.如反应釜装满物料后再推上机座搅拌混合时，应先使反应釜到位并固定好；如有固态物质时，在下降横梁的同时要启动搅拌缓慢运转。
- 4.搅拌抽真空工作定要检查反应釜是否与封盖平贴，料口盖等是否盖严，密封可靠。
- 5.真空泵在关机前，应先把真空泵前的球阀关闭。
- 6.真空泵在反应釜密封状况下方可启动运转。如有特殊需要敞通大气启动泵，运转不能超过3分钟。
- 7.液压站使用中需观察压力时，宜兴双行星搅拌机推荐厂家，压力表开关不宜开的过大，以压力表指针能指示压力不抖动为宜。
- 8.在进行任何维护或清洗之前必须切断设备接入电源。

客户在进行行星搅拌机使用时应注意哪些细节？

众所周知，行星搅拌机在现实出现的频率是很高的，它能提高人们完成作业的效率，所以它们的使用频率也变得越来越高。当然，这一标准的实现肯定是有要求的。除了对搅拌机本身质量的要求，在使用中我们也有很多不能遗漏的细节。那么具体包含哪些内容呢？以下内容中，为大家详细介绍。

首先，我们在使用行星搅拌机的时候，要记得确保设备的平稳性，也就是说要将搅拌机安置在平坦的台面上运行。例如，在使用的时候，要先确保设备的平稳性。同时还要将其前后轮轴垫起来，使设备出于架空状态，这也是为了更好的避免搅拌行星机在高速运转条件下发生移动。

第三点则是为了自身的安全进行考虑，即防止漏电行为。我们一般都要对行星搅拌机进行二级漏电保护的，再次确认电源、设备的正常使用。在日常生产中，行星搅拌机出现的频率是很高的，它能帮助人们更好的完成的作业效率。除了以上三点，在设备处于闲置状态的时候，我们也不能松懈了对行星搅拌机的观察。一般来说空车运转的速度比装料后运转的速度要快一些。如果不是的话，宜兴双行星搅拌机，就需要调节传动轮和动轮之间的比例了。只有做到以上几点，才能保证机械设备能够处于一个稳定的状态下。

行星搅拌机

本机设计合理，结构紧凑，宜兴双行星搅拌机厂家，操作省力，工作可靠，具有搅拌质量好、生产、耗能、噪声小、易损件寿命长等优点。

本机由料斗上料架、卷扬机构、搅拌筒、搅拌装置、搅拌转动装置、机架、卸料机构、供油、供水系统及电气系统等组成。

搅拌系统分别由电机、皮带轮、减速机、齿轮、搅拌装置、搅拌筒等组成。

主电机通过皮带连接在二级齿轮减速机上，并通过两对开式齿轮分别带动两根水平组置的搅拌轴相向等速回转。为保证减速机里各齿轮正常工作，必须按减速机所示油面高度注入润滑油、夏季用HL-30齿轮油、冬季用JL-20齿轮油。新机开始使用150小时和300小时，要分别更换机油一次，以后每工作1000小时更换一次。

宜兴双行星搅拌机厂家-宜兴双行星搅拌机-无锡卓雅鑫建材由无锡卓雅鑫建材有限公司提供。无锡卓雅鑫建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！