

西门子电缆荆州代理6XV1840-2AH10

产品名称	西门子电缆荆州代理6XV1840-2AH10
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	8.50/米
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

西门子电缆荆州代理6XV1840-2AH10 西门子电缆荆州代理6XV1840-2AH10 西门子电缆荆州代理6XV1840-2AH10 西门子电缆荆州代理6XV1840-2AH10。S7-400PLC扩展接口模块

模块参数 如前所述, [S7-400 PLC](#)

扩展必须使用IM系列扩展接口模块, 以连接中央控制单元与扩展单元。

Product Type 产品类型	Sub type 分类	MLFB 订货号	Description 产品描述	
CPU 模块	Classic	6ES7211-0AA23-0XB0	SIMATIC S7-200 CPU211,DC/DC/DC,6输入/4输出	
		6ES7211-0BA23-0XB0	SIMATIC S7-200 CPU211,AC/DC/Rly,6输入/4输出	
	CN		6ES7212-1AB23-0XB8	S7-200CN CPU222,DC/DC/DC,8输入/6输出
			6ES7212-1BB23-0XB8	S7-200CN CPU222,AC/DC/Rly,8输入/6输出
			6ES7214-1AD23-0XB8	S7-200CN CPU224,DC/DC/DC,14输入/10输出
			6ES7214-1BD23-0XB8	S7-200CN CPU224,AC/DC/Rly,14输入/10输出
			6ES7214-2AD23-0XB8	S7-200CN CPU224XP,DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/1AO
			6ES7214-2AS23-0XB8	S7-200CN CPU224XPsi,DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/1AO
			6ES7214-2BD23-0XB8	S7-200CN CPU224XP,AC/DC/Rly,14输入/10输出(NPN输出),集成2AI/1AO
			6ES7216-2AD23-0XB8	S7-200CN CPU226,DC/DC/DC,24输入/16输出
			6ES7216-2BD23-0XB8	S7-200CN CPU226,AC/DC/Rly,24输入/16输出

SIMATIC S7-200 (Mao, Dong)

小型可编程控制器

SIMATIC S7-200 (Mao, Dong)

小型可编程控制器

S7-400PLC使用的各种接口模块的使用范围与主要参数如表2-55所示。

安装与外形 扩展接口单元在机架上的安装位置固定，在扩展单元上，它始终处在扩展机架的*右侧;在中央控制单元上，它依次由*右侧向左布置。

接口模块的外形可以有如图2-110所示的4种。

图2-110(a)为发送接口IM460-0、IM460-1、IM460-3、IM460-4的外形图;图2-110(b)为发送接口IM463-2的外形图。

发送接口上部安装有EXTF、CI、C2指示灯。EXTF灯亮表示接口电线连接中断或连接故障。指示灯CI、C2分别代表接口连接线路1、2的工作状态，灯亮表明对应的线路工作正常;灯闪烁表明扩展单元工作尚未准备好(如扩展单元未通电或模块初始化未完成)。

模块下部的连接器X1、X2用于连接两路扩展单元。

对于S5系列扩展接口，还安装有接口选择开关与连接距离选择开关。接口选择开关可以选择C1/C2同时OFF、C1-ON、C2-ON与C1/C2同时ON四种工作方式;距离选择开关可以选择1~100m、100~250m、250~450m、450~600m四种连接距离。使用时可以根据实际情况设定。

图2-110(c)、图2-110(d)分别为接收接口IM461-0、IM461-1、IM461-3、IM461-4的两种不同生产系列的模块外形，图2-109(c)的订货号为6ES7 461-**A00-0AA0、图2-110(d)的订货号为6ES7461-**A01-0AA0。

接收接口的上部安装有INTF与EXTF两只指示灯。INTF为扩展单元号设定错误指示灯，当设定的扩展单元号小于1或大于21时指示灯亮;EXIF为故障指示灯，灯亮表示接口连接中断或连接故障。

模块下部的连接器X1为输入连接端，用于连接来自发送模块或上一级串联扩展单元的连接总线;X2为输出连接端，用于连接下一级串联扩展单元或安装终端连接器。

模块中部的RACK设定开关用于设定扩展单元地址，两种模块的布置方法略有不同。扩展单元地址设定应在1~21内。

6ES7 461-** A00-0AA0 的中部还安装有外部后备电源插孔，当更换机架时，可以在插孔中连接DC5~15V外部电源，以保证系统不间断更换扩展单元。

西门子电缆,荆州代理,6XV1840-2AH10,触摸屏,电源模块,交换机

西门子电缆,荆州代理,6XV1840-2AH10,触摸屏,电源模块,交换机