

金武士UPS不间断电源ST3KVA标机在线式3KVA/2400W内置电池0秒转换

产品名称	金武士UPS不间断电源ST3KVA标机在线式3KVA/2400W内置电池0秒转换
公司名称	山东鹏畅新能源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:金武士 型号:ST3KVA 货源类别:现货
公司地址	山东省济南市历下区工业南路
联系电话	15066660575 18801309060

产品详情

UPSups电源维护保养基本常识

为降低负荷设备接地欠佳所引起的触电风险，在使用计算机接口电源线时，应先沟通交流键入开关电源断掉，只会在连接着所有数据信号接头之后才能接好开关电源。

安全性表明

即便UPS并没有及市电性连接，它电源电压电源插座依然存在220V工作电压。

将UPS收到带接地线的沟通键入开关电源上需要含有适度的环路保护装置（隔离开关），收到一切其他

型号规格电源插座上都有可能导致触电损害。

数据线或电源插头若要换，请联系我们公司服务点或代理商采购原材料，以避免因为容积不足导致发烫或点火，引发火灾。

不可以用火对电池或锂电池组予以处理，不然会发生爆炸致伤。

勿将蓄电池开启或受损，溢出来锂电池电解液具有极强的毒副作用，对身体有害。

请防止电池正负极短路故障，否则会造成触电或起火。

切勿自主开启UPS外壳，有触电事故。

不要摸充电电池插接器。充电电池控制回路与键入电压回路不隔离，在电池端子与地面间会出现高压危险。

不适合接电吹风，电热水器什么的电气设备，以保证设备的安全性。

【留意】

UPS里有高压，为防止伤到生命安全，如有什么问题可以咨询代理商专业技术人员。

勿试着检修UPS，UPS不添加一切客户很有可能维修的构件且这两台UPS包含了隐性的危险电压，检修需要由通过公司培训的达标维修工人开展，客户修理或自主改造，则要被撤销质保资质。

组装常见问题

摆放UPS的地区务必具有良好自然通风，避开水，易燃气体和腐蚀剂。

不适合测放，要保持前板下边端送风孔、盖板风机进风口孔和壳体侧边进风风孔顺畅。

UPS周边工作温度要保持在0 —40 中间。

设备如果是在温度下拆卸应用，可能有水珠凝结现象，一定要等候设备里外自然干燥后才可以安装应用，不然有触电风险。

请把UPS在电键入电源插座周边，便于紧急状况时拔出电压键入电源插头，关闭电源。

【留意】

负荷与UPS连接时，应先关掉负荷，再布线，然后依次开启负荷。

将UPS收到专用含有过流保护装置电源插座上。

常用电源插头应联接保护区端。

不管键入电源插头是不是插进市电源插座，UPS导出都会通电，关掉UPS也不能保证机身构件不带电。假如要让UPS无导出，应先关闭电源开关，再撤消电压供货。

需装电机、显示屏、激光复印机等电感性负载时，以其运行启动输出功率太大，挑选UPS时，容积应以运行输出功率进行计算。运行输出功率一般取*大功率两倍。

若接发电机组，需按下列流程进行：

启动发电机，等它性能稳定之后将发电机组确实导出开关电源收到UPS，输入端（这时要明确UPS为满载），然后按照启动系统运行UPS，UPS启动时，再逐一连入负荷（**以UPS二倍容积来挑选发电机容量）。

维护保养与保养

规范机型的充电电池为阀式调整、低维护型、仅需常常维持电池充电以获取期望寿命。UPS在同一个市电性连接时，无论开关机是否，自始至终向蓄电池充电，同时提供过度充电、过放电保护作用

如果长时间不能使用UPS，提议每过四到六个月电池充电一次。

通常情况下，蓄电池寿命为三到五年，一旦发现状况不佳，则需提前拆换。换电池时，需要由专业技术人员实行。

充电电池不适合某些拆换，总体拆换时必须遵守电池供应商指示。

正常的时，充电电池每四到六个月充、充放电一次，充放电至待机后电池充电，且标准机电池充电时间不能低于12钟头。

在高温下地域，充电电池每过2个月充、充放电一次，标准机电池充电每一次不能低于12钟头。

【留意】

换电池之前须关掉UPS并摆脱电压。

脱掉如钻戒、腕表什么的金属物。

应用带绝缘层摇杆的螺丝起子，不要把专用工具或其他内部金属物放到充电电池上。

联接充电电池线时，在接口处发生细微火苗属正常情况，也不会对生命安全及UPS造成不良影响。

切不可将电池正负极接线或反接。