

# 明恒自动化发电机组，明恒自启动 自切换发电机组

产品名称	明恒自动化发电机组，明恒自启动自切换发电机组
公司名称	济宁明恒发电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市金宇西路91号
联系电话	86-05373286649 18678751955

## 产品详情

### 明恒自动化发电机组，明恒自启动/自切换发电机组

#### 明恒自启动/自切换发电机组

是明恒系列发电机组配套自动化切换柜制造而成。具有，发电机组，自启动，自动切换市电，备用电源的功能。

自动切换柜简述 自动切换开关柜应用于主电源（市电）与备用电源（发电机组或其它电源）之间的自动切换，运行可靠、使用简便、结构紧凑、性能价格比高。自动切换开关柜的控制系统实时监测主电源和备用电源的工作状况，当监测的主电源发电故障时（如任意一相断相、欠压、失压或频率出现偏差等故障）时，控制系统自动发出动作指令，并启动备用电源，并将负载切换到备用电源供电。当主用电源恢复正常，控制系统自动将负载切换回主电源供电系统。自动切换系统与自启动柴油发电机组一起组成了自动应急供电系统，可以在主电源停电后自动将应急明、保安电源、消防设备等一级负载切换到发电机组上。 济宁明恒发电设备有限公司生产的自动切换柜系统中自动切换开关采用国际著名品牌自动切换开关，应急供电设备能够确保在市场电供电出现故障时，发电机组会自启动并在要求的时间（3-10S可调）内对负载供电，当市电恢复后，又自动切换为市电供电，发电机组则经过一段冷机时间自动停机。 销售咨询：周经理18678751955