

唐山批量回收欧姆龙PLC电源模块CQM1-PA206

产品名称	唐山批量回收欧姆龙PLC电源模块CQM1-PA206
公司名称	玉晟电子商行
价格	1044.00/件
规格参数	品牌:三菱伺服电机驱动器 型号:三菱伺服电机马达 产地:三菱J3系列伺服电机
公司地址	深圳市福田区园岭街道园东社区园岭八街园岭新村92栋103
联系电话	13164738586 13164738586

产品详情

根据现象，判断是NC模块没有完成正确的设置，以至于它没有能够正确判断相对和**移动。检查[公共参数区域](#)（m，m+1.....），没有发现问题。但是在检查到m+25 ~ m+28参数区域时，这4个通道内值为0。

这4个通道分别是设置CCW/CW的软限位的。

在以前的试验中我们曾发现过当软限位未设置的情况下，NC模块不能执行正确的**和相对移动，现象是让电机按照[**移动](#)或者相对移动模式，运行结果是一样的，按照相对运行的模式运行。

所以估计是这个区域没有设置导致客户出现问题。将m+25 ~ m+26设置为C0000001，m+27 ~ m+28设置为3FFFFFFF。断电上电，按照b)模式运行，故障消除。

CJ1W-AD041的DM区设置？

对于DM字地址定义是m = 20000+（单元号*100）
D（m）：输入使用设置
D（m+1）：输入信号范围设置
D（m+2）：输入1均值处理设置
D（m+3）：输入2均值处理设置
D（m+4）：输入3均值处理设置
D（m+5）：输入4均值处理设置
D（m+6）~ D（m+17）：未使用忽略设置
D（m+18）：高8位是转换时间/分辨率设置，低8位是操作模式设置
具体的参数设置请参照CJ1/CS1模拟量I/O单元中文操作手册P86

例：

我用压力传感器输入4-20mA,对应工作压力为0-70p,用SCL指令源通道我用200,参数字用D100(内存设置D10

0,D101,D102,D103怎么写),我要做4个报警,在用CMP指令做比较的时候,数据比较1写D100,数据比较2写4个报警的具体数值吗?