

维谛艾默生UPS不间断电源UHA1R-0020L机架式塔式2KVA 1800W外接蓄电池

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 维谛艾默生UPS不间断电源UHA1R-0020L机架式塔式2KVA 1800W外接蓄电池 |
| 公司名称 | 山东鹏畅新能源科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:维谛 艾默生 型号:UHA1R0020L 货源类别:现货 |
| 公司地址 | 山东省济南市历下区工业南路 |
| 联系电话 | 15066660575 18801309060 |

产品详情

维谛艾默生UPS电源外接的蓄电池安装使用注意事项。

- (1)使用前请检查蓄电池的外观
- (2)蓄电池的安装必须由专业人士来进行。
- (3)电池不可在密闭或者高温的环境下使用（建议循环使用温度为5～35℃）。
- (4)安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱。
- (5)电池在多只并联使用时，请按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于 - 15mm。
- (6)在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，**

避免将金属工具同时接触到电池正、负端子.

(7)若需要电池并联使用，一般不要超过三组（只）并联.

(8)和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，蓄电池（组）的负极连接设备的负极端，并紧固好连接线。