

工业风冷式冷冻机维护保养注意事项

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 工业风冷式冷冻机维护保养注意事项 |
| 公司名称 | 无锡冠亚恒温制冷技术有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 型号:LJ-6W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C 厂家:无锡冠亚恒温制冷公司 |
| 公司地址 | 无锡市新区鸿运路203号 |
| 联系电话 | 13912479193 |

产品详情

工业风冷式冷冻机主要用于化工等领域的产品进行降温实验，也是工业制冷中存在的一个环节，那么使用过程中如果发生故障的话会导致不可用，所以在日常的使用中我们要注意维护和保养。

一、正确的水处理

1、为了良好的使用工业工业风冷式冷冻机组，建议用户在使用前先查看蒸发器和冷凝器的供水水质，不好的水质会造成积垢影响传热，或产生腐蚀沉淀、滋生有机物，影响机组的性能，增加运行和维护费用。请在水管的入口加装过滤器，并定期清理。

2、一般来说，正确的水处理和管束的定期清洗能保持其良好的性能，如果现有的水质条件不能用适当的方法加以改善，那么就需考虑允许管束有较大的污垢系数或指定专门的结构材料。

二、水流控制

1、对于普通的应用场合，通过蒸发器和冷凝器的水流速度允许在规定值之间。

2、在负荷情况下，水流量应保持稳定，还要防止当水泵停机时蒸发器的水被排掉。

3、为了减少噪音和振动，可以在工业工业风冷式冷冻机组管道上安装隔振器。

为保障企业正常使用工业风冷式冷冻机，需要企业能够意识到安装的重要性，在选择好工业风冷式冷冻

机之后，需要企业安排人员完成设备的安装。