

# 甘肃空压机保养维修中心

产品名称	甘肃空压机保养维修中心
公司名称	成都川力工程机械维修有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	四川省成都市金牛区沙西线188号（林湾明珠大酒店旁）
联系电话	028-85794338 13982082599

## 产品详情

甘肃空压机保养维修中心|甘肃空压机配件中心|甘肃空压机维修价格

公司网址：公司网址：<http://www.cdhsykyj.com/product/html/?88.html> 服务热线：028-87850691 陈意

13880715733 安全保护系统及警告装置 1. 电动机超载保护

空压机系统内共有二个主要电动机，一为空压机驱动主电动机，二为冷却风扇电动机。电动机在一般正常状况下，当电动机运转电流超过电流保护装置所设定之上限时，过电流保护装置会自动切断强电控制，空压机停机时，此时除非重新设定，否则空压机无法启动。重新设定的方式系用手将设定开关下压即可。电流保护装置出厂前已经设定好，它对于保护电动机的正常使用尤其重要，请勿随意修改设定。（1）人为的操作失误：如自行提高排气压力，系统调整不当等。

（2）机械故障：

如电动机内部损耗、电动机欠相运转、安全阀不动作、系统设定失效、油细分离器阻塞及进气阀没完全关闭造成带负荷启动等。

如果在运转中发现电动机有超载情形，应即刻与制造厂商联络，派员前往检查，确实查明原因，以免电动机烧毁就得不偿失了。 2. 排气温度过高保护 系统所设定之最高排气温度为95 °C，若超过95 °C 显示盘开始闪烁报警，超过100 °C，则系

统自行切断电源。一般排气温度过高的原因的很多，但最常见的原因是冷却器失效。风冷式之油冷却器若散热翅片被灰尘堵塞，冷风无法自由通过冷却器则冷却液温度会逐渐上升而导致高温停机。因此每隔一段时间即须利用低压空气清除散热翅片上灰尘，若翅片上堵塞物无法吹干净，最好用清洁液或溶剂清洗。

空压机设计的最高工作温度为环境温度46 °C，因此选择一个环境温度低且通风良好的场所放置空压机是必要的。

当排气温度过高保护跳机以后，系统启动回路即被切断，此时无法再次启动系统，按复位钮复位后方可重新启动。 3. 报警装置

本系统中有报警装置，空气滤清器、油过滤器、油细分离器指示灯均显示在仪表板上。当指示灯亮时，即表示某过滤器已阻塞，使用者必须在最短时间内更换备品，否则可能影响空压机的性能