

# 深井泵厂家 河北冀泵源 湛江深井泵

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 深井泵厂家 河北冀泵源 湛江深井泵 |
| 公司名称 | 河北冀泵源水泵制造有限公司     |
| 价格   | 面议                |
| 规格参数 |                   |
| 公司地址 | 河北省保定市安国市石佛镇工业园区  |
| 联系电话 | 18032078988       |

## 产品详情

### 高扬程井用潜水泵农田灌溉潜水泵

深井泵工作原理:从井中提水的叶片泵称为深井泵，其中长轴深井泵是井泵中应用较为普遍的一种，多用于机井.深井泵由三部分组成:较上面是电动机，装在井口地面上中间是输水管和传动轴下端为井泵的工作部分，湛江深井泵，淹没在井水面以下.由于井深，要求扬程较大，长轴深井泵的扬程范围为15~17m.深井泵一般为分段式多级立式离心泵.根据深井泵的结构特点，进行正确使用和及时排除故障，对保证深井泵的安全运行，延长其使用寿命都是非常重要的

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北冀泵源水泵制造有限公司

### 深井泵的操作要点及安全使用规程

深井泵是一种工作部分可沉入水井中进行吸水和输水的水泵，其特点是叶轮较多，且串联在同一根轴上浸没在水中。每一叶轮为一级，水从吸水锥管经级叶轮下面的中间进水口进入叶轮空腔内，被离心力甩向导水壳，经壳内导水腔进入第二级叶轮，第二级叶轮又将进入腔内的水经第二导水壳甩向第三级叶轮，经过这样一级一级地传递，提高了压水扬程。深井泵能将几十米甚至上百米深井里的水吸取上来。

#### 1.深井泵的操作要点

(1)深井泵在安装时应架设三脚架，并用倒链(链条葫芦)和卡板，一节一节地安装输水管和传动轴，后安装动力头，安装时应使电动机轴、传动轴和输水管同心，深井泵厂家，并且三者必须垂直于水平面。

(2)启动前应向泵内灌0水，不锈钢深井泵，直至水从出水口流出为止。

(3)每次启动前应检查动力头各润滑点的润滑情况。

(4)传动轴的转向能反向，启动前必须检查电动机的相位。

(5)密封填料不能压得太紧或太松，每分钟向外渗水60~100滴即可。

## 5. 深井泵使用安全技术规程

(1)深井泵应使用在含砂量低于0.01%的清水源，泵房内设预润水箱，长轴深井泵，容量应满足一次启动所需的预测水量。

(2)新装或经过大修的深井泵，应调整泵壳与叶轮的间隙，叶轮在运转中不得与壳体摩擦。

(3)深井泵在运转前应将清水通入轴与轴承的壳体内进行预润。

(4)深井泵启动前，检查项目应符合下列要求：

底座基础螺栓已紧固。

轴向间隙符合要求，调节螺栓的保险螺母已装好。

填料压盖已旋紧并经过润滑。

电动机轴承已润滑。

QJ深井泵产品特点：

1、电机、水泵一体、潜入水中运行，。

2、对井管、扬水管无特殊要求（即：钢管井、灰管井、土井等均可使用；在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用

3、安装、使用、维护方便简单占地面积小、不需要造泵房。4、结构简单，节省原材料。潜水电泵使用的条件是否合适，管理得当与使用寿命有直接的关系！

QJ深井泵使用须知：

一、使用前应灌满清水，拧紧注水放气螺栓，否则不准使用。二、陆地试运转不得超过一秒。三、电泵不准倒卧或倾使用。四、电动机应潜入水中，但潜入深度应不大于70米。五、引线与电缆接头按规定操作。

深井泵厂家-河北冀泵源(在线咨询)-湛江深井泵由河北冀泵源水泵制造有限公司提供。河北冀泵源水泵制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事泥浆泵选型，泥浆泵报价，泥浆泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。