

压滤机、压滤机价格、压滤机厂家、

产品名称	压滤机、压滤机价格、压滤机厂家、
公司名称	禹州市兴泰压滤机制造厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	许昌河南省禹州市古城路口
联系电话	86-03748623186 13803745305

产品详情

产品介绍兴泰压滤机品种多，规格齐全，主要有系列板框、厢式压滤机390、520、700、870、1000、1250、1500、2000型。过滤面积0.5M²-500M²。板框材质有：高强聚丙烯、玻璃纤维聚丙烯（耐温120℃）、铸铁及不锈钢板框等，能满足各种工作环境。压紧方式有手动压紧、千斤顶压紧、机械压紧、液压压紧、自动保压以及先进的电脑全自动程控控制等。过滤形式有明流、暗流、明暗可流和双向交叉洗涤。产品属性兴泰压滤机、板框压滤机广泛适用于化工、石油、冶金、选矿、洗煤、制药、制糖、食品、陶瓷、淀粉、染料、油漆、造纸、环保及污水污泥处理等行业，产品技术水平处于行业领先地位。兴泰压滤机品种多，规格齐全，主要有系列板框、厢式压滤机390、520、700、870、1000、1250、1500、2000型。过滤面积0.5M²-500M²。板框材质有：高强聚丙烯、玻璃纤维聚丙烯（耐温120℃）、铸铁及不锈钢板框等，能满足各种工作环境。压紧方式有手动压紧、千斤顶压紧、机械压紧、液压压紧、自动保压以及先进的电脑全自动程控控制等。过滤形式有明流、暗流、明暗可流和双向交叉洗涤。使用方法板框压滤机操作前的准备工作：兴泰提供系列板框压滤机操作前的准备

第一：板框的数量是否符合规定,禁止在板框少于规定数量的情况下开机工作。

第二：板框的排列次序是否符合要求，安装是否平整，密封面接触是否良好。

第三：滤布有无破损，滤布孔比板框孔小且与板框孔相对同心。 第四：各管路是否畅通，有无漏点。

第五：液压系统工作是否正常，压力表是否灵敏好用。 兴泰提供系列板框压滤机操作前的准备
厢式压滤机应安装在平整的混凝土基础上。进料端的止推板机脚用地脚螺栓固定在基础上；支架端不用地脚螺栓，或地脚螺栓定位后用两只螺母锁紧，螺母垫片与机脚座之间留适当间隙，这机脚可微量伸缩。定位前按装人员应校正横梁与止推板大平面的垂直度。厢式压滤机地基结构应由建筑工程人员按设备负荷情况进行设计，地脚螺栓以预留孔位两次灌浆为宜。压滤机四周应有足够的操作维护空间，液压压紧压滤机要选择适当的位置放置液压站，确保液压站能正常工作。按工作要求放好滤板，布置进料、洗涤及排液管路。配备过滤压力显示表和控制过滤压力的回流通道。主要特点造成板框压滤机板块本身损坏的原因有：第一：滤板清理不净时，有时会造成介质外泄，一旦外泄，板框边缘就会被冲刷出一道一道的小沟来，介质的外泄造成压力无法升高，泥饼无法形成。第二：当污泥过稠或干块遗留时，就会造成供料口的堵塞，此时滤板间没有了介质只剩下液压系统本身的压力，此时板块本身由于长时间受压极易造成损坏。

第三：供料不足或供料中含有不合适的固体颗粒时，同样会造成板框本身受力过多以至于损坏。

第四：如果流出口被固体堵塞或启动时关闭了供料阀或出阀，压力无处外泄，以至于造成损坏。

其他说明购买板框压滤机时都需要注意哪些呢？(1)对泥饼含固率的

要求。一般板框式压滤机与其他类型脱水机比拟，泥饼含固率最高，可达35%，假如从减少污泥堆置占地因素考虑，板框式压滤机应该是必选方案。

交易说明签订供需合同，按照合同执行。