

# 帕金斯柴油发电机组维保服务站 24小时服务

产品名称	帕金斯柴油发电机组维保服务站 24小时服务
公司名称	东莞市广力机电设备有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:帕金斯
公司地址	水口村金富路28号
联系电话	13925828959 13925828959

## 产品详情

帕金斯柴油发电机组维保服务站 24小时服务 帕金斯柴油发电机组销售 帕金斯柴油发电机组维保服务站 帕金斯柴油发电机组耗材

英国珀金斯[柴油发电机组](#)维修保养

英国珀金斯[柴油发电机组](#)常见故障处理方法

柴油机

启动故障柴油机转动但不能着机或[柴油机](#)启动着机20秒后停止1、 检查燃料油位。

2、 检查燃料控制磁吸（FCS）接线及在FCS上的电压。

3、 检查在交流发电机一侧的保险丝F1 F2 F3

4、 检查燃料管道及过滤器是否堵塞。

5、 如果在排气系统有白烟，说明燃油已进入发动机，但柴油机不着车，需进一步查阅

6、 如外界环境温度低，如有热启动，请用上

7、 检查从印刷电路板或控制器到燃料控制磁吸的电压输出，如无电压出现，换印刷电路板或控制器。

[柴油机](#)

因高温停机HIGH TEMP

## FAULT LAMP

### 故障

- (高水温故障) 1、检查柴油机是否过载。
- 2、检查散热器有无堵塞。
- 3、检查风扇皮带松紧。
- 4、检查外界温度是否合乎发电机组设计范围。
- 5、柴油机冷却后，检查冷却水位，切勿在未冷却的柴油机加入大量冻水，这样会对柴油机造成严重破坏。
- 6、一旦故障排除，把控制旋钮旋到“O”位或把控制开关旋到stop使故障报警复位。
- 7、在不加载的情况下开机10分钟，断路器开关切断负载。

### 因低油压

#### 停车LOW OIL

- PRESSURE 故障1、检查机油油位。
- 2、参阅《柴油机使用手册》。
- 3、用测试仪表检查油压开关，如有问题，更换。
- 4、一旦故障排除，把钥匙启动开关旋到“O”位或把控制开关旋到stop使故障报警复位。

### 因超速导致柴油机停车OVER SPEED

故障(超速故障)注意：在紧急停机前按钮按下后，

OVER SPEED(超速)指示灯会亮，虽然实际并无超速发生。紧急停止和任何遥控器的STOP按键均应在故障可消除前复位

- 1、检查调速器调整杆有无移动，如有，校正
- 2、如果装有电子调速器，检查连杆活动无阻，如有必要调整之。
- 3、更换印刷电路板。
- 4、一旦排除故障，把控制开关旋到STOP使故障复位。

### 润滑油温度过高而停机HIGH LUBE

#### OIL TEMP

故障(高机油温故障) 1、在散热器冷却后，检查冷却液水位。

2、检查机油油位。

3、检查有无按正确的保养步骤进行保养

4、一旦排除故障，把控制开关旋到STOP使故障复位。

冷却液水位低而发动机停车LOW

COOLANT

LEVEL故障

(低冷却水位故障) 1、让柴油机冷却。

2、检查冷却液水位，如果需要注入冷气混合液，切勿在未冷却的柴油机加入大量冻水，这样对柴油机构成严重破坏。

3、检查散热器，柴油机及管子有无泄漏，需要时修理。

4、一旦故障排除，把控制开关旋到“STOP”使故障复位。

发动机因燃料油位低而停机LOW FUEL

LEVEL (低燃油液位故障) 1、检查日用油箱 的燃料位，如需要请加油。

2、检查输油系统，一旦故障排除，把控制开关旋到STOP使故障报警复位。

速度不够而停车UNDER—SPEED

(欠速故障) 1、检查柴油机是否过载。