

河北道闸

产品名称	河北道闸
公司名称	深圳市道尔智控科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道华荣路德泰科技园四栋
联系电话	0755-27620066 13510079855

产品详情

道闸安装注意事项：

1.安装道闸前，要选择好安装位置，应根据以下三个方面来选择：

易注意显眼处，并且在下雨时积水不深的位置，如易积水可以筑水泥平台来避免；

机箱门朝外（路口）；

道闸底面所在地面应是一水平面，当确定好安装位置后（根据现场情况做好道闸基础），非混凝土地面的要提前做好现浇基础。并应将道闸所需电缆线及电缆管道布设至道闸机箱底座中心位置。

2.把箱体放置在安装位置，打开箱门，用螺丝刀画出内边框线，并移开机箱。将两机箱压板压在边框线上，根据压板预留孔确定的膨胀螺丝孔位置并做好标记。

3.用冲击锤打四个膨胀螺丝孔，并置入膨胀螺丝，使套管上口距地面约2公分。将

机箱放回安装位置，扣上机箱压板，使膨胀螺丝全部在机箱压板预留孔内；调整好箱体水平度、竖直度，拧紧螺母。

4.利用闸杆压板和四个闸杆螺丝将闸杆安装好，并拧紧螺丝。

5.（选配）固定闸杆支架，并调整支架高度，使闸杆处于水平位置时，支架橡皮垫正好与闸杆接触。

6.转动摇柄使道闸闸杆落下并处于落平位置，再次调节机箱方向，必要时可以稍稍松开机箱压板螺

丝调节机箱位置，调节完毕拧紧螺丝。

7.按接线图接上电源并送电，按动遥控器按键看道闸起落是否正常，起落是否平稳。如正常则安装完毕。

8.安装时如果由于现场需要要将出厂时的闸杆截短，或发现道闸在运行时闸杆有抖动现象，则需要调节弹簧的平衡度（现场调节闸杆长度应在厂家指导下进行）。调节时，在道闸静止状态下先将上关节轴承螺栓松开，将闸杆扳到45度角度然后轻轻松手，看闸杆是否能停止在此角度。如闸杆向上运行则应松动弹簧调节螺丝（调节螺丝时闸杆应处于竖直状态，调节螺丝在平衡弹簧的下端丝杆处），如向下运行则应拧紧弹簧调节螺丝，直到闸杆能自行停止在此角度为止；然后将闸杆扳到接近竖直位置看闸杆是否有向上运行趋势，将闸杆扳到接近水平位置看闸杆是否有向下运行趋势，否则应微调弹簧调节螺丝。调节完毕，拧回上关节轴承螺栓并拧紧。

道尔道闸产品特点：

节能环保：采用高转速低功耗交流电机，并自带散热风扇，真正实现节能环保；

编码器限位技术（选用）：将传统的机械开关、红外开关等模式改为现代的编码器模式，实现精确定位、任意角度调节；

机械防撞（选装防撞夹头）：加装后可最大限度减小车辆冲击对道闸设备的损坏，适用于高速出入口道闸；

抗干扰性、耐高低温性：适应各种恶劣的野外道路和收费环境中工作；并能在-35~50度的环境温度正常工作；

防水性强：先进的防水结构和抗老化处理坚固耐用，不褪色；

采用独立全铝底座，解决传统道闸在潮湿环境中“烂底”的问题；

外观设计：造型时尚、线条流畅、色彩靓丽、美观大方；

耐用性：可正常无故障运行200万次以上，以满足传统道闸需用手摇升杆；

全铝合金机身，抗氧化电泳处理；

道尔智控科技股份有限公司是一家专业从事停车场系统、门禁一卡通、道闸、通道、巡更、消费机等产品的制造、销售、安装的专业厂商。我们拥有先进的生产设备，专业从事研发

的技术人员，良好的售后服务，科学的管理方式，多年来我们一直致力于产品的开发和生产，力求达到款式新颖、品质优良，并得到了广大用户的认可和赞同。创新的科技理念及奋发激励的企业精神融入到产品的每一个环节，群策群力，与时俱进，不断创新。

公司网址：<http://www.drzk.cn>,联系人：闫海龙，电话：13510079855

深圳道尔智控专业生产：远距离停车场一卡通|停车场管理系统|道闸|道闸杆|栅栏道闸|停车场收费管理系统|

停车场设备|智能停车场系统|蓝牙读卡系统|门禁系统|通道闸|三辊闸|翼闸|摆闸|无障碍通道闸|交通设施等

期待您的合作。