

6ES7211-1AE31-0XB0 数字指示控制器

产品名称	6ES7211-1AE31-0XB0 数字指示控制器
公司名称	厦门亿佳天辰贸易有限公司
价格	564.00/件
规格参数	GE电气:2353 ic693:235 美国:345
公司地址	厦门市湖里区枋湖西二路3号338室之五（注册地址）
联系电话	0592-6057707 18064452363

产品详情

6ES7211-1AE31-0XB0 数字指示控制器

软起动器是一种用来控制鼠笼型异步电动机的新设备，集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置，外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联晶闸管及其电子控制电路。运用不同的方法，控制三相反并联晶闸管的导通角，使被控电机的输入电压按不同的要求而变化，就可实现不同的功能。2、软起动器的应用范围？原则上，鼠笼型异步电动机凡不需要调速的各种应用场合都可适用。目前的应用范围是交流380V（也可660V），电机功率从几千瓦到800kW。软起动器特别适用于各种泵类负载或风机类负载，需要软起动与软停车的场合。

软启动器常见故障处理措施（1）上电后不显示1）检查控制电源是否接入。

2）检查显示屏连接线是否插紧。3）检查控制板有没有问题。（2）报缺相故障

1）启动方式采用带电方式时，操作顺序有误。正确操作顺序应为先送主电源，后送控制电源。

2）电源缺相或者三相电未上，软启动器保护动作（检查电源）。3）软启动器的输出端未接负载。

4）控制板有问题。（3）启动完毕旁路接触器不合

1）在启动过程中，保护装置因整定偏小出现误动作（将保护装置重新整定即可）。2）在调试时，软启动器的参数设置不合理（主要针对的是55kW以下的软启动器，对软启动器的参数重新设置）

Sprecher Schuh Motor Starter O/L Relay CA 3-12 CA 3 12

Sprecher Schuh Motor Starter CA6-105-EI, 600 VAC 160 AMP CA 6-HB2 CA 6-P

Sprecher Schuh Motor Protector, 6.0-9.5A, CT3-12-9.5

Sprecher Schuh Motor Protector, 1.0-1.6A, CT3-12-1.6 Stock 160-012

SPRECHER SCHUH MOTOR CONTROLLER KTA7-25S-2.5A, TWO CA7-9-10

SPRECHER SCHUH MOTOR CONTROLLER KTA7-25S-1.6A, KTA725S1.6A, 1.0-1.6A

SPRECHER SCHUH MOTOR CONTROLLER CA7-9-10, CA7910,, 600V AC MAX, 25 AMP

SPRECHER SCHUH MOTOR CIRCUIT CONTROLLERS KTA7-25S-2.5A/CA7-9-10

SPRECHER SCHUH MINIATURE CONTACTOR CA8-09-10, 9A, 3 POLE, 24VDC

Sprecher Schuh Markers V7-SM6X12

SPRECHER SCHUH Manual Motor Starter Protector 4 Amp KTA7 25S 4A

SPRECHER SCHUH Manual Motor Starter Protector 2.5 Amp KTA7 25S 2.5A

Sprecher Schuh Manual Motor Starter Less Knob 6.3-10A KTA7-25S-10A USG

Sprecher Schuh Manual Motor Starter Less 1.6-2.5A KTA7-25S-2.5A USG

Sprecher Schuh Manual Motor Circuit Protector KTA3-25-1.6 1.0-1.6A

SPRECHER SCHUH M1-200 PUSHBUTTON ENCLOSURE PAINTED STEEL 2 hole IN Box!

Sprecher Schuh LE7-100-PE

Sprecher Schuh LE7-100-1753 MOTOR DISCONNECT SWITCH, 100A FRONT MOUNT, 3-POLE

Sprecher Schuh LE3-80-P-L11 Load Switch 10 Amp ! !

SPRECHER SCHUH LATCHING RELAY CR4XLA11B CV3-11-220 CR4RA40EB CS3-40E-220 4NO

SPRECHER SCHUH LATCHING RELAY CR4XLA11A CV3-11-127 CR4RA40EA CS3-40E-120 4NO

SPRECHER SCHUH LAMP REMOVAL TOOL d5-arl1 IN THE BOX!

Sprecher Schuh LA7-P-L11 Auxiliary Contact Block 690V 12A **

SPRECHER SCHUH LA7-63-1753 690 V 63 A MOTOR DISCONNECT SWITCH

Sprecher Schuh LA7-25-NP Disconnect Switch ! WOW !

Sprecher Schuh LA7-25-1753-R Disconnect Switch 25AMP 3 Pole Surplus

Sprecher Schuh LA7-25-1753 Disconnect Switch ! WOW !

Sprecher Schuh LA3-20-3753 Change Over Mount

Sprecher Schuh L9-20/1/C 1 Pole 20 Amp Circuit Breaker, lot of 5

SPRECHER SCHUH L10-R3 OPERATING SHAFT 200MM ***NIB***

SPRECHER SCHUH L10-R1 OPERATING SHAFT 263MM ***NIB***

SPRECHER SCHUH L10NN200P3 NON-FUSIBLE DISCONNECT SWITCH, 200A IN THE BOX!

SPRECHER SCHUH L10-NJ200P3 FUSIBLE DISCONNECT SWITCH 200A C-J IN THE BOX!

SPRECHER SCHUH L10-NJ100P3 100A 600VAC DISCONNECT SWITCH W/ 70A FUSES

SPRECHER SCHUH L10LF1 TERMINAL LUGS #6-250MCM AWG IN Box!

SPRECHER SCHUH L10-HM4E DISCONNECT SWITCH HANDLE NIB

SPRECHER SCHUH KTA7-45H-45A Motor Starter-

sprecher schuh KTA7-45H-25A

SPRECHER SCHUH KTA7-25S-6.3A MOTOR BREAKER CA48-9c-10 CONTACTOR IN Box!

SPRECHER SCHUH KTA7-25S-4.0 CONTROL MOTOR

SPRECHER SCHUH KTA7-25S-2.5A MOTOR CONTROL

SPRECHER SCHUH KTA7-25S-16A **

SPRECHER SCHUH kta7-25s-10a starter ca4-12c-10 cl4-12c-10-24d-as10a-x IN Box

SPRECHER SCHUH KTA7-25S-10A PRO#1276

SPRECHER SCHUH KTA7-25S-1.6A MOTOR CONTROL

Sprecher Schuh KTA7-25S-0.63A motor circuit controller

Sprecher Schuh KTA7-25S Motor Protector 0.4-0.63A Trip (7144)

Sprecher Schuh KTA7-25H-2.5A Motor Circuit Breaker 1.6-2.5A Trip (10951)

Sprecher Schuh KTA7 - 32S 29A Circuit breaker

SPRECHER SCHUH KTA3254A ****

SPRECHER SCHUH KTA3-100 MANUAL MOTOR CONTROL ,

SPRECHER SCHUH KTA3-100 MANUAL MOTOR CONTROL -

SPRECHER SCHUH KTA 3-25 CIRCUIT BREAKER ()

SPRECHER SCHUH KTA 3-25 CIRCUIT BREAKER

Sprecher Schuh KTA 3-25

SPRECHER SCHUH KT7PE110 **NIB**

SPRECHER SCHUH KT7-PA1-20 **

SPRECHER SCHUH KT7-25-DB-45-4 - Compact Busbar (LOT OF 2)

Sprecher Schuh KT4-C-EA55

SPRECHER SCHUH KT3-25-PA-20 **

SPRECHER SCHUH KT3-25-DB-45-5

Sprecher Schuh KOP116-D-30S-127 Relay Delayed Timer 1.5-30 sec 100-127v ac Nos

Sprecher Schuh KOP116-D-30S-127 Relay Delayed Timer 1.5-30 sec 100-127v ac Nnb

Sprecher Schuh KOP112-D-30S-127 Relay Delayed Timer 1.5-30 sec 100-127v ac Nos

Sprecher Schuh KOP111-D-60S-127 Relay Delayed Timer 3-10 sec 100-127v ac Nos

Sprecher Schuh KOP111-D-10S-127 Relay Delayed Timer 0.5-10 sec 100-127v ac Nos

Sprecher Schuh KOP111-D-10S-127 Relay Delayed Timer 0.5-10 sec 100-127v ac Nnb

Sprecher Schuh KOP Timer 0-10S KOP111-D-10S-24 USG

Sprecher Schuh K0F2-A1 Timer Control

Sprecher Schuh K0F1-A1 Timer Control

SPRECHER SCHUH JEAN MILLER DIN 43 620 00 35 gL 500V 100KA Fuse

Sprecher Schuh IP 65 Start-Stop Control **

Sprecher Schuh HOA Selector Switch

SPRECHER SCHUH GE S.2 REVERSING MAGNETIC MOTOR STARTER 42-52AMP ALL AC COIL'S

SPRECHER SCHUH GE S.2 REVERSING MAGNETIC MOTOR STARTER 25-32AMP ALL AC COIL'S

SPRECHER SCHUH GE MAGNETIC STARTER NEMA4 ENCLOSURE 3.8-6A OVERLOD CONTACTOR

SPRECHER SCHUH GE MAGNETIC STARTER NEMA4 ENCLOSURE 1.6-2.5A OVERLOAD CONTACTOR

SPRECHER SCHUH GE MAGNETIC STARTER NEMA1 ENCLOSURE 32-42A OVERLOD CONTACTOR

SPRECHER SCHUH GE MAGNETIC STARTER NEMA1 ENCLOSURE 25-32A OVERLOD CONTACTOR

SPRECHER SCHUH GE CR4CH* CR4G3WU MAGNETIC STARTER SIZE 2 40-52A ALL AC COIL'S

SPRECHER SCHUH GE CR4CH* CR4G3WT MAGNETIC STARTER SIZE 2 32-42A ALL AC COIL'S

SPRECHER SCHUH GE CR4CH* CR4G3WS MAGNETIC STARTER SIZE 2 25-32A ALL AC COIL'S

SPRECHER SCHUH GE CR4CG* CR4G3WT MAGNETIC STARTER SIZE 2 32-42A ALL AC COIL'S

SPRECHER SCHUH GE CR4CG* CR4G3WS MAGNETIC STARTER SIZE 2 25-32A ALL AC COIL'S

SPRECHER SCHUH GE CR4CG MAGNETIC STARTER, SIZE 2, 25-32A

SPRECHER SCHUH GE CR4CG

SPRECHER SCHUH FUSE HOLDER FH8-1PC30-L, FH81PC30L, 1 POLE, CLASS CC

Sprecher Schuh Fuse Holder 600 V, 30Amp , FH7-3PJ30 #2660

Sprecher Schuh FH8-3PC30-L, Fuse Holder, 3P, 30 AMP, 600 Volt

SPRECHER SCHUH FH8-3PC30-L FUSE HOLDER 30 AMP 600 VOLT CLASS CC DIN RAIL MOUNT

SPRECHER SCHUH FH8-2PC30-L FUSE HOLDER 30 AMP 600 VOLT CLASS CC DIN RAIL MOUNT

SPRECHER SCHUH FH8 3PC30 L 600 V 30 Amp Fuse Holder

SPRECHER SCHUH FH8 2PC30 L 2 Pole 600 V 30 Amp Fuse Holder

SPRECHER SCHUH FH7-2PM30-L FUSE HOLDER SER. A W/ 2 LITTLEFUZE FLM10 FUSES

SPRECHER SCHUH FH7-2PM30 FUSE HOLDER SER. A IN THE BOX!

Sprecher Schuh EMERGENCY STOP PLASTIC 40MM NON-KEYED D7P-MT44 (rmbx1)

Sprecher Schuh EMERGENCY STOP PLASTIC 40MM NON-KEYED D7P-MT44

SPRECHER SCHUH DISCONNECT SWITCH LA7-P-D10

SPRECHER SCHUH DISCONNECT SWITCH LA7-25-1753

SPRECHER SCHUH D7-N5G GREEN LED LIGHT MODULE 120V SIMILAR ALLEN BRADLEY 800F-N5G

SPRECHER SCHUH D7D-P3N5 120V LED GREEN PILOT LIGHT NIB!

SPRECHER SCHUH D5M-SM223LX10 2 POSITION MAINTAINED SELECTOR SWITCH

Sprecher Schuh D5M-LMP24 Mushroom Red Push Button **

SPRECHER SCHUH d5-af101b Color Cap-white Start IN THE BOX!

SPRECHER SCHUH d5-ad2he13b Color Cap-white "Down" QTY 8 IN THE BOX!

SPRECHER SCHUH d5-ab7 boot IN THE BOX!

Sprecher Schuh D5-3T5 Transformer Element D53T5 Series A - No Box

Sprecher Schuh D5-3T5 Lamp Holder 110V 50Hz ! WOW !

SPRECHER SCHUH d5-18be127 "hand Auto" Tag qty 10 IN THE BOX!

Sprecher Schuh D5 -3D0

SPRECHER SCHUH CZA 3 W/CS3 PNEUMATIC TIMER *60 DAY WARRANTY*

Sprecher Schuh CWE-4-180 Current Transformer 3 Phase 1000 Volts 50/60 Hertz

SPRECHER SCHUH CV 3-11 690V 10A Auxiliary Contact

SPRECHER SCHUH CTU118 ****

Sprecher Schuh CT6-90 / 90A Contractor Thermal Overload Relay 22.803.101-01

SPRECHER SCHUH CT4-9.0 OVERLOAD RELAY 7.5 - 9.0A CONDITION IN BOX

SPRECHER SCHUH CT4-9.0 **

Sprecher Schuh CT-3K-12 Overload Relay 660V ! WOW !

Sprecher Schuh CT3K-0.80 Relay Thermal Overload Direct Mount 0.55-0.80 amp

Sprecher Schuh CT3-9.5 Relay Thermal Overload Direct Mount 6.0-9.5 amp 600v Nos

Sprecher Schuh CT3-72.5 Relay Thermal Overload Direct Mount 58-72.5 amp CT3-72

Sprecher Schuh CT3-68 Relay Thermal Overload Direct Mount 64-68 a amp 600v Nnb

Sprecher Schuh CT3-68 Relay Thermal Overload Direct Mount 64-68 a amp 600v

Sprecher Schuh CT3-64 Relay Thermal Overload Direct Mount 58-64 a amp 600v Nnb

Sprecher Schuh CT3-64 Relay Thermal Overload Direct Mount 58-64 a amp 600v

Sprecher Schuh CT3-60 Relay Thermal Overload Direct Mount 52-60 a amp 600v

Sprecher Schuh CT3-42-32 Relay Thermal Overload Direct Mount 25-32 amp 600v Nos

Sprecher Schuh CT3-4.0 Relay Thermal Overload Direct Mount 2.5-4.0 amp CT3-12

Sprecher Schuh CT3-32 Relay Thermal Overload Direct Mount 23-32 amp 600v

Sprecher Schuh CT3-32 Adjustable Relay 23 to 32 A 600 V thermal overload EXCLLNT

Sprecher Schuh CT3-32

SPRECHER SCHUH CT323 ****

SPRECHER SCHUH CT3-12.5 THERMAL OVERLOAD RELAY L42

SPRECHER SCHUH CT3-12.5 **

Sprecher Schuh CT312 Thermal Overload Relay

Sprecher Schuh CT3-0.24 Relay Thermal Overload Direct Mount 0.15-0.24 amp 600v

SPRECHER SCHUH CT1U-43 OVERLOAD RELAY

Sprecher Schuh CT1U-43 Overload Relay

SPRECHER SCHUH CT1U36 **NIB**

SPRECHER SCHUH CT1U24 **NIB**

SPRECHER SCHUH CT1U18 **NIB**

SPRECHER SCHUH CT1U12 **NIB**

SPRECHER SCHUH CT1U10 **NNB**

Sprecher Schuh CT 3K-12 + CT 3-16-P-A + CA 3-9-01 Sch ü tz Motorschutz Relais

SPRECHER SCHUH CT 3-32-P-A ADAPTOR MOUNT FOR OVERLOAD RELAYS (LOT OF 3) **NNB**

SPRECHER SCHUH CT 3-32-P-A ADAPTOR MOUNT FOR OVERLOAD RELAYS (LOT OF 2) **NNB**

Sprecher Schuh CT 3-12 CT312 1.0-1.6A Overload Relay -

sprecher schuh ct 1u-16

Sprecher Schuh CS7-40E Contactor Coil 24VDC with D10 (10950)

Sprecher Schuh CS4-P40 Auxiliary Contact Block Switch N.O. 352 CS4 P4 10a 500v

Sprecher Schuh CS4-P Contact Block

Sprecher Schuh CS3-P-11/ 10 Piece

Sprecher Schuh CS 4C-22Z

SPRECHER SCHUH CS 4 40E RELAY CS440E

SPRECHER SCHUH CS 3-P Contactor Block 10A

Sprecher Schuh CRZE 4 BS4794

Sprecher Schuh CRV 4-N55 Varistor 25.950.122-01 12-55v ac 12-77v dc 2595012201

SPRECHER SCHUH CRC7-280 SURGE SUPPRESSOR

Sprecher Schuh CRC-4 Auxiliary Contact, 110/240V

SPRECHER SCHUH CONTACTOR STARTER CA 3-43-N

SPRECHER SCHUH CONTACTOR CA7-72D-00-24D 72A 3-POLE TW 24VDCW/DIODE COIL !

SPRECHER SCHUH CONTACTOR CA7-60D-01-24DD 60A 3-POLE TW 24V COIL DIODE 1nc !

SPRECHER SCHUH CONTACTOR CA7-60-00 IN BOX

SPRECHER SCHUH CONTACTOR CA7-60-00 24v coil Allen Bradley ca7600024z !

SPRECHER SCHUH CONTACTOR CA7-30-00 WITH CA7-PV T/O

SPRECHER SCHUH CONTACTOR CA7-30-00 & CS7-PV & CA7-PA