

钢轨液压起拨道器 YQB-254起拨道器 液压起拨道机

产品名称	钢轨液压起拨道器 YQB-254起拨道器 液压起拨道机
公司名称	济宁鸿铄机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:鸿铄 型号:254 产地:山东
公司地址	济宁市建设北路北首济阳大道6号(济宁市任城区中小企业服务中心)
联系电话	153 - 15190077 15315190077

产品详情

液压起拨道器 钢轨起拨道器 250型钢轨液压起拨道器 300型液压起拨道器

YQB-250/300型液压起拨道器适用于各型号钢轨线路进行起道和拨道作业，它具有结构新颖、操作轻便、安全可靠、不侵入限界、工作效率高、整机重量轻等特点。也适用于对道岔的起拨道作业，是铁路工务部门维修线路必备工具。

YQB-300型液压起拨道器参数

主要技术参数1、额定起道力 300kN2、额定拨道力 150kN3、*大起道量 135mm4、*大拨道量 110mm5、系统额定压力 55MPa6、空载效率 6mm/次7、手柄操作力矩 410N?m8、整机质量 27.8kg9、外型尺寸 560mm × 200mm × 240mm

液压起拨道器工作原理

工作原理：摆动手柄把，使柱塞泵连续工作（吸、压油），将液压油压入工作油缸。活塞外伸，推动起道轮垂直向上和水平运动。对铁轨产生一个向上和水平的推力，从而达到起道和拨道的目的。

液压起拨道器使用方法

- 1、作业前要对机具进行空载试验，检查各运动部件是否动作灵活。打开卸荷阀，用力向下踩起道轮，检查卸荷阀是否可靠。
- 2、适当清理轨下道碴，将机具从钢轨的一侧穿入轨下。如需起道要将起道轮顶在轨下。如要拨道需将支杆的凸起部分卡在轨底一侧。向上关闭卸荷阀，前后摆动手搬把，就可起道或拨道。

- 3、拨道时如一次不能将钢轨拨到位，需打开卸荷阀，使机具恢复到初始位置，重复上述动作。直到将钢轨拨到要求的位置。
- 4、作业中如需转移作业地点，可将起拨道器放到钢轨上，将手搬把插入油缸座后面的斜管内，在轨面上推动即可。
- 5、作业后一定将机具恢复到初始位置，避免损坏。