

# 洪泽县出租发电机 租赁10千瓦至2000千瓦发电机 发电机出租选本地（县区租赁）

产品名称	洪泽县出租发电机 租赁10千瓦至2000千瓦发电机 发电机出租选本地（县区租赁）
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	韩国大宇:康明斯 型号:100至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

## 产品详情

洪泽县出租发电机 租赁10千瓦至2000千瓦发电机 发电机出租选本地（县区租赁）

静音发电机租赁使用注意事项？

- 1、使用前，请仔细阅读产品说明书和操作手册，务必掌握如何快速关闭发电机和油路等控制部分的操作，严禁他人在未经许可的情况下操作和运行发电机。
- 2、设备每次启动前或连续不间断长时间运行后，请做整体检查，以避免发生事故或设备损坏。
- 3、设备工作环境通风良好，无火灾隐患，严禁在密闭空间、通风不畅或车库运行设备，排气含有的一氧化碳，是无色无味的，可能引发危险。
- 4、设备使用汽油作为燃料，务必在通风处加油，加油前关闭发动机。加油不应过满，如有溢出，需擦拭干净，并等溢出部分完全蒸发后再启动发电机。加油后，需拧紧加油口盖。
- 5、设备如有开裂或渗漏，应立即关闭发电机，并拨打客户服务热线进行保修处理。
- 6、远离易燃易爆物，如：汽油、油漆、易燃易爆气体等。

- 7、当发电机运行时，设备和消音器都会较热，请务必 附近无儿童或动物，以免烫伤。
- 8、严禁用湿手去操作发电机，切勿在雨中、雪中操作发电机，严禁自行拆卸或打开机器密封板。
- 9、务必在车辆静止或水平面上运行发电机，使用时严禁将发电机倾斜超过30°，否则可能造成设备损坏；在车辆爬坡倾斜超过30°时，应立即停止使用。
- 10、安装有本产品的车辆在行驶过程中，建议暂时关闭发电机，因为行驶过程中的突然刹车、加速、涉水或急转弯等驾驶行为，会引起发电机出现故障或停止运行。
- 11、设备如果长期不使用，请务必关闭机身的红色主按钮开关（将按钮按到“O”的位置），并至少每30天启动运行一次，每次15-20分钟。
- 12、每次关闭发电机之前，请先关闭用电设备，并让发电机空载运行一段时间。

即使是不成熟的尝试，也胜于胎死腹中的策略。

青春是你迷茫着迷茫着，不知道自己做了什么，不知道真正爱的是谁，不知道真正该做的是什麼，不知道莫名的伤害了谁，不知道该怎么走下去。但我们的青春，就算迷茫，也应该有方向。