

# 专业拆除信誉保障 甘肃国英机械化拆除公司爆破与拆除二级资质

产品名称	专业拆除信誉保障 甘肃国英机械化拆除公司爆破与拆除二级资质
公司名称	甘肃国英机械化房屋拆除工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	兰州兰州市七里河区宝丰大厦A塔1505室
联系电话	0931-2686543 13669388188

## 产品详情

房屋拆除的施工顺序 根据不同的拆除对象，拆除施工应当采取不同的拆除方法和拆除顺序，但应遵守“先上后下、先非承重结构后承重结构”的基本原则。（一）人工拆除：拆除对象：砖木结构平房。拆除顺序：屋面瓦 板 椽子 檩条 屋架或木架 砖墙（或木柱） 基础。拆除方法：人工用简单的工具，如倒链、撬棍、大锤、铁锹、瓦刀等。上面几个人拆，下面几个人接运拆下来的建筑材料。至于砖墙的拆除方法一般不许用推倒或拉倒的方法，而是由上而下拆除，如果必须采用推倒或拉倒的方法，必须有人统一指挥，待人员全部撤离到安全地方才可进行。拆屋架时可用简单的起重设备，三木塔挂导链或滑轮拆下。（二）人工与机械相结合的方法。拆除对象：混合结构多层楼房。拆除顺序：屋顶防水和保温层 屋顶混凝土和预制楼板 屋顶梁 顶层砖墙 楼层楼板 楼板下的梁 下层砖墙，如此逐层往下拆，最后拆基础。拆除方法：人工与机械配合，人工剔凿，用机械将楼板、梁板构件吊下去，人工拆砖墙、用机械吊运砖。（三）机械拆除：有些被拆除建筑物有用的材料少，或者为了加速拆除则采用破坏性拆除方法，如用液压锤、液压剪、挖土机或重锤锤击等机械拆除方式。为了保证安全拆除，必须先了解拆除对象的结构，弄清组成房屋的各部分结构构件的传力关系，才能合理地确定拆除顺序和办法。一般说来房屋的结构组成，由屋顶板或楼板、屋架或梁、砖墙或柱、基础四大部分组成。其传力关系也很明确。屋顶板或楼板传力给屋架或梁，屋架或梁传力给砖墙或柱，砖墙或柱传力给基础。因此，拆除的顺序，原则上就是承受力的主次关系，或者说按传力关系的次序来确定。即先拆最次要的受力构件，然后拆除次之受力构件，最后拆主要受力构件。拆除顺序是：屋顶板 屋架或梁 承重砖墙或柱 基础。如此由上而下，一层一层往下拆。至于不承重的维护结构，如不承重的砖墙、隔墙可以最先拆，但有的砖墙虽不承重，可是起到木柱的支撑作用，这样的情况就不急于拆除，可以待到拆木柱时一起拆。

经营范围：（1）接揽各种建筑物拆除，高层框架砼拆除，桥梁等钢筋砼及烟囱拆除工程  
（2）疑难生产设备拆卸、高温爆破拆除，化学设备冷冻拆除、化学法疑难设施拆除  
（3）承包土地平整、土石方挖运工程，废旧建筑材料垃圾处理（4）可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍，且采用机械或人工作业方式拆除各类建筑物、构筑物

单位：甘肃国英机械化房屋拆除工程有限公司 电话：13669388188 0931-2686543 4000781886

地址：甘肃省兰州市七里河区西津东路宝丰大厦A塔1505室 网站：www.gsgycc.com 邮箱：gyccgs@163.com