

# 直流充电桩监控电表 新能源充电桩配套多功能电表 DJSF1352-RN

产品名称	直流充电桩监控电表 新能源充电桩配套多功能电表 DJSF1352-RN
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:安科瑞 型号:DJSF1352 产地:江苏江阴
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	021-69150397 13774416615

## 产品详情

### DJSF1352-RN概述

安科瑞DJSF1352-RN（UL认证双路计量直流电能表）带有双路直流输入，主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用场合而设计，该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。在实际使用现场，即可计量总电能，又可计量规定时间段内的电能。检测的结果既可用于本地显示，又能与工控设备、计算机连接，组成测控系统。

UL认证双路计量直流电能表可具有红外通讯接口和RS-485通讯接口，同时支持Modbus-RTU协议和DLT645-97(07)协议；可带继电器报警输出和开关量输入功能；根据不同要求，通过仪表面板按键，对变比、报警、通讯进行设置；具有开关量事件记录（Modbus协议）、编程和事件设置记录（645协议）、数据瞬时和定时冻结功能（645协议）、电压电流功率极值记录功能。

### 产品特点

上、右键循环切换显示如下图所示：按上、右键可如下图切换显示其它界面：电流 电压 功率  
正向有功电能 历史反向有功电能 当前日期时间 温度

仪表开机后显示电流显示界面时，按右键切换到总正向有功电能显示界面后，按回车键切换显示：总正向有功电能 总正向有功电能（尖） 总正向有功电能（峰） 总正向有功电能（平） 总正向有功电能（谷） 总反向有功电能（尖） 总反向有功电能（峰） 总反向有功电能（平） 总反向有功电能（谷）。

注：1、L1、L2 分别表示第一路、第二路直流输入，当未选配第二路直流输入时，L2 参数界面不显示；  
2、当功率为负值时，屏幕闪烁；3、费率电度只有在仪表带此功能时显示。

## 技术参数

## 外形尺寸

采用标准的 DIN35mm 导轨式安装

## 仪表接线意图

### 电流分流器输入

### 电流为霍尔传感器输入

注：

1. 负极电流分流器输入时，需在仪表菜单将

选项设置为on:负极电流分流器输入,off:正极电流分流器输入，若未设置会导致电压数值为负值。

2. 当两路电流输入均采用霍尔电流传感器输入时，第二路霍尔电流传感器的电源不能使用电表内置电源，需外配电源模块。

3. 电流采用分流器输入，四线制接法所测量的电压值会有额外千分之一左右的误差。

4. 电压、电流输入的二次弱信号线推荐使用0.75mm<sup>2</sup>或1mm<sup>2</sup>屏蔽双绞线，且屏蔽层需要接大地。