

益阳沅江县出租发电机 沅江租赁ups电源

产品名称	益阳沅江县出租发电机 沅江租赁ups电源
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

产品详情

UPS电源多久需要充一次电？UPS电源如何正确充电。作为储备式电源产品，UPS电源在工业生产中有着重要的作用。可是往往被忽视的也是重要的，人们认为UPS电源是免维护的，而不加以重视，从而减少了UPS的使用寿命。那么问题就来了，UPS电源需要多久充一次电？UPS电源如何正确充电？

UPS电源多久需要充一次电

正常时，电池每隔3-6个月充、放电一次，放电后标准机的充电时间应不少于10小时；如果UPS电源长期闲置不用，需做到3-6月充电一次。

UPS电源如何正确充电

恒流充电

恒流充电是指以固定的电流给蓄电池充电，如果充电电流定的较大，在开始充电的时候，与其它充电方式相比，比较接近于佳充电曲线，然而，随着充电的时间的增长，充电将由于较大越来越不满足蓄电池的充电要求。

恒压充电

恒压充电是指每只单格电池均以一恒定电压进行充电。特点是：初始充电电流相当大，蓄电池电动势和

电解液体相对密度上升较快，随着充电的延续，充电电流逐渐减少，在充电终期只有很小的电流通过。充电时间短、能耗低，一般充电4~5h蓄电池即可获得本身容量的90%~95%；如果充电电压选择得当，5h即可完成整个充电过程，且整个充电过程不需人照看，充电过程中由于不能调整充电电流，因此不适用于蓄电池的初充电和去硫充电。

快速充电

快速充电是指以大电流方法的充电方式。快速充电不产生大量的气泡又不发热从而可缩短充电时间。目前，常用的快速充电主要有脉冲充电和大电流速减快冲两种。