

温州奔驰发电车保养服务

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 温州奔驰发电车保养服务 |
| 公司名称 | 捷成机电设备租赁有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 服务范围:全国 公司名:南京捷成机电设备租赁有限公司 服务优势:24H内到达 |
| 公司地址 | 南京、合肥、杭州、上海均有仓库，就近安排 |
| 联系电话 | 13951628857 13951628857 |

产品详情

发电机维护保持发电机净化油箱在使用一段时间后，箱底一般会沉淀一些矿物质或杂质，应定期或净化。否则会对柱塞和喷油头的正常运作带来巨大影响，造成供油时间不准、供油不均匀、油料雾化不良等现象，致使增加油耗，功率下降。发电机的维修保养

- 1、机组应保持清洁，无漏油、漏水、漏气、漏电现象。机组各部件应完好无损，接线牢固，仪表齐全，指示准确，无螺丝松动。
- 2、根据各地区气候及季节情况的变化，应选用适当标号的燃油和机油。
- 3、保持机油、燃油及其容器的清洁，按说明书要求定期清洗和更换机油、燃油、冷却液和空气滤清器。油机外部运转件要定期补加润滑油。
- 4、启动电池应长期处于稳压浮充状态，每月检查浮充电压，单节电池浮充电压为12.18V，12.24V或按说明书要求，及电解液液位。
- 5、应避免长时间怠速运行，燃油液面与输油泵高度差不宜过大。
- 6、市电停电后应能在15分钟内正常启动并供电。
- 7、新装或大修后的机组应先试运行，性能指标测试合格后才能投入使用。

发电机日常维护

- 1、清洁，以保持散热良好；
- 2、防止各种液体、金属零件等进入电机内部；
- 3、油机启动怠速期间，电机转子运转声音，不能有杂音；
- 4、额定转速时，应无剧烈震动；
- 5、监测发电机各种电气参数及发热情况；
- 6、察看电刷、绕组端部有无火花；
- 7、不能突加或突减大负载，严禁超载或不对称运行；
- 8、保持通风、冷却，防止受潮。

发电机的日常保养工作：

- 1、检查发电机燃油箱燃油量，并观察燃油箱存油量，根据需要添足。
- 2、检查发电机油底壳中机油平面，油面应达到机油标尺上的刻线标记，不足时，应加到规定量。
- 3、检查发电机喷油泵调速器机油平面，油面应达到机油标尺上的刻线标记，不足时应添足。
- 4、检查发电机三漏（水、油、气）情况。消除油、水管路接头等密封面的漏油、漏水现象；消除进排气管、气缸盖垫片处及涡轮增压器的漏气现象。
- 5、检查发电机各附件的安装情况。包括各附件的安装的稳固程度，地脚螺栓及与工作机械相连接的牢靠性。
- 6、检查发电机各仪表。观察读数是否正常，否则应及时修理或更换。
- 7、检查喷油泵传动连接盘。连接螺钉是否松动，否则应重新校喷油提前角并拧紧连接螺钉。
- 8、清洁柴油发电机及附属设备外表。用干布或浸柴油的干抹布揩去机身、涡轮增压器、气缸盖罩壳、空气滤清器等表面上的油渍、水和尘埃；擦净或用压缩空气吹净充电发电机、散热器、风扇等表面上的尘埃。

发电机机端PT二次电压消失维修方法

- (1) 将自动调节励磁系统改为手动方式运行；
- (2) 退出发电机复合电压闭锁过流保护；
- (3) 通过其它表计对发电机进行监视调整；
- (4) 通知汽机注意监视发电机；
- (5) 检查机端PT回路，如果一、二次保险熔断，应予以更换；
- (6) 正常后，投入发电机复合电压闭锁过流保护，将励磁调节方式改为自动方式运行。

此故障现象：

- (1) 警铃响，“发电机机端PT断线”报警；
- (2) 发电机有功、无功、电压表指示降低或为零。

我们公司坚持“团结拼搏、锐意进取、严谨求实、艰苦奋斗”的企业作风，不断开拓创新，依靠雄厚的实力、科学的管理和服务，坚持“诚信求实、服

务社会、信誉、用户至上”的企业宗旨。