

江苏振鹏专业研制自锁式千斤顶50-1000T

产品名称	江苏振鹏专业研制自锁式千斤顶50-1000T
公司名称	泰州市振鹏机械制造有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	泰州泰州市白马工业区将军路96号
联系电话	86-052386186480 13365204777

产品详情

一、用途 自锁式千斤顶主要用于需长时间支撑重物的地方，它可在除去油压时仍可支持重物，而且安全可靠。可用于水下，单作用，负载回缩，螺母自锁使负载更安全，特别在大型工程中，是易操作控制和液压千斤顶，设计有安全保压装置，内置卸压阀防止过载，以保护千斤顶以利于安全操作。该装置的连接，采用的是高压胶管和螺纹接头连接，具有使用快捷，并克服快速传统接头漏油缺点主要用于电力、建筑、机械制造、矿山、铁路桥梁、造船等多种行业的设备安装起顶拆卸作业。二、基本参数

：表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知。可按客户要求定制特殊规格的千斤顶

可选配液压泵站为：SYB-1单向手动泵, SYB-2单向手动泵, SYB-2S; DZB系列电动泵站

如要求顶行程更小，请选用RSM超薄型千斤顶 三、使用方法

1、如泵体的油量不足时，需先向泵中加入工作油（10#机油）才能工作。

2、估计起重量，切忌超载使用。3、确定起重物的重心，选择千斤顶着力点，同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材，以免起重时产生倾倒之危险。4、千斤顶将重物顶升后，应及时用坚韧的木材将重物支撑牢，禁止将千斤顶作为支撑物使用，以免负荷不均衡，产生倾倒之危险。5、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。将放油螺钉旋松，油缸卸荷。6、电动泵请参照电动使用说明书。四、注意事项 a)使用时如出现空打现象，可先放松泵体上的放油螺钉，将泵体垂直起来头向下空打几下，然后旋紧放油螺钉，即可继续使用。

b)在有载荷时，切忌将快速接头卸下，以免发生事故及损坏机件。

c)本机是用油为介质，必须做好油及本机具的保养工作，以免淤塞或漏油，影响使用效果。d)新的或久置的油压千斤顶，因油缸内存有较多空气，开始使用时，活塞杆可能出现微小的突跳现象，可将油压千斤顶空载往复运动2-3次，以排除腔内的空气。长期闲置的千斤顶，由于密封件长期不工作而造成密封件的硬化，从而影响油压千斤顶的使用寿命，所以油压千斤顶在不用时，每月要将油压千斤顶空载往复运动2-3次。千斤顶系列 RSM超薄型千斤顶 RCS系列薄型千斤顶 ZPB系列液压千斤顶 DYG电动液压千斤顶 ZPQ系列千斤顶 CLS大吨位液压千斤顶 CLL/ZPL自锁式千斤顶 RRH双作用空心千斤顶 RCH单作用空心千斤顶 RC系列单动式千斤顶 RR双动式千斤顶 TRSM薄型同步千斤顶 TDYG大吨位同步千斤顶 千斤顶的配套油泵 螺旋千斤顶 2T螺旋双节千斤顶 立式液压千斤顶 双节液压千斤顶