

厦门厦利电动观光车 小区巡逻车 厦门巡逻车

产品名称	厦门厦利电动观光车 小区巡逻车 厦门巡逻车
公司名称	厦门厦利电动车运营管理有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市翔安区大嶝南路229号
联系电话	15859200349 15859200349

产品详情

电动观光车换轮胎的步骤

1：松开螺帽，伸出电动老爷车。假如轮毂上面有盖子，先砸开盖子，那样你也就能够看见轮毂上有几个螺帽。用扳子略微松开。进行后，用液压千斤顶伸出车体。一般来说，厦门巡逻车，车下会出现一根承重梁，上边有两个空缺。液压千斤顶的部位在2个空缺中间

2：松开螺帽，拆下来轮胎，由于轮胎碰地时螺帽松开了，因此车冉冉升起后，非常容易拆下来全部的螺丝，拆下来轮胎。

3：换掉新轮胎，盖紧螺帽，将新轮胎放到原点，并按顶角次序略微拧紧螺帽，以使得每一个螺帽的力相对性均值。

4：学会放下车体，拧紧螺帽，学会放下车体，取下液压千斤顶，按顶角次序再度拧紧螺帽。这时，螺帽运用更高的力拧紧，以使得轮胎在驾车时不容易掉下来。

观光车启动前，必须仔细检查车四个轮是否有气，刹车是否灵敏。充电时使用原车选配充电机，封闭巡逻车，否则易影响动力电池寿命甚至造成损坏。电池的充电时间及要求请按照使用说明书的规定操作。行驶时，避免急剧起步、突然加速，以免造成安全事故。充电器必须使用原厂配件，否则可能导致车辆无法正常工作，傲威巡逻车，车辆严禁超载、行驶。尽可能避免突然制动，以及高速行驶时紧急制动，请注意保持轮胎气压在规定值范围内。

当观光车在不平的路面持续行驶后，小区巡逻车，可以用手摸摸减震器的表面看是否发热，如果不发热说明减震器不正常工作，失去了减震的作用，可能是缺油或者是零件损坏，需要进行维护。在驾驶全封闭观光车进行巡逻工作时，如果发现车子不正常的连震，也需要进行检查，看减震器是否漏油，或是其它的故障问题。全封闭观光车现在很多景区或者高铁站都会看到电动观光车的身影，也许很多朋友认为

它操作肯定很简单，自认为可以上手，其实它就好比绣花针一样，看着简单上手不易。

厦门厦利电动观光车(图)-小区巡逻车-厦门巡逻车由厦门厦利电动车运营管理有限公司提供。厦门厦利电动车运营管理有限公司位于厦门市翔安区大嶝南路229号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前厦利电动观光车在电动车和配件中享有良好的声誉。厦利电动观光车取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。厦利电动观光车全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。