

巴彦淖尔市西门子授权代理商，西门子PLC,变频器，伺服电机授权代理商

产品名称	巴彦淖尔市西门子授权代理商，西门子PLC,变频器，伺服电机授权代理商
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子一级代理商:触摸屏 变频器:伺服电机 西门子PLC:直流调速器
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

产品详情

西门子plc如何保养，西门子plc检修注意事项

有关[西门子plc](#)

的日常保养与检修事项，应该养成定期清洗的习惯，电源机架下方过滤网每三个月更换下，每六个月或季度对PLC进行清扫，检查内容包括多项。

西门子plc检修注意事项

虽然不同品牌plc产品相差无几，但并不代表用不同的品牌的东西可以掉以轻心。

相对于某些由[三菱plc](#)

应用转到西门子plc应用中的用户来说，在接触及使用的初期，更加应该从使用、保养、储存等*基础的地方入手，才可以把应用技巧发挥到***。

如何保养西门子plc的相关事项，一起来了解下。

首先，应该养成定期清洗的习惯，电源机架下方过滤网每三个月更换下，每六个月或季度对PLC进行清扫。

检修注意事项：

- 1、测量电压时，要用[数字电压表](#)或精度为1%的**表测量
- 2、电源机架，CPU主板都只能在主电源切断时取下；
- 3、在RAM模块从CPU取下或插入CPU之前，要断开PC的电源，这样才能保证数据不混乱；
- 4、在取下RAM模块之前，检查一下模块电池是否正常工作，如果电池故障灯亮时取下模块PAM内容将丢失；
- 5、输入/输出板取下前也应先关掉总电源，但如果生产需要时I/O板也可在可编程控制器运行时取下，但CPU板上的QVZ(超时)灯亮；
- 6、拨插模板时，要格外小心，轻拿轻放，并远离产生静电的物品；
- 7、更换元件不得带电操作；

8、检修后模板安装一定要安插到位。