

微山县发电机出租【本地租赁公司】

产品名称	微山县发电机出租【本地租赁公司】
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急发电备用电源
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）
联系电话	15864948965 15864948965

产品详情

柴油发电机供电系统简介 .1适用情况 按照国家规范，对于一级负荷中特别重要的负荷应采用双电源供电并需要配置应急电源；有时给一级负荷供电时，由于第二路电源暂时无法取得，也会设置柴油发电机；还有一种情况如果甲方有特殊要求，当经济条件允许的情况下也可采用双电源加柴油发电机的供电方式。 .2 供电系统 柴油发电机供电系统常规接线方式 常见的2台变压器供电带母联回路，柴油发电机与其中一台变压器连锁。当市电正常时，2#变压器带柴油发电机段的负荷，因此1#变压器和2#变压器构成双电源，当市电停电时，柴油发电机启动，柴油发电机给柴油发电机段的负荷供电。在这个系统中，默认应急消防负荷集中在单台变压器上，因此一台柴油发电机只与一台变压器连锁。

有些时候，由于应急消防负荷分散在不同的变压器上，这时需要一台柴油发电机与多台变压器去母联。1#和2#变压器所在母线段通过母联连接，3#和4#变压器所在母线段通过母联连接，柴油发电机同时与2#和4#变压器连锁，在这个系统中，假设2#变压器失电，柴油发电机即启动，但是连锁开关Q2并不闭合，因此柴油发电机只带2#变压器段母线的消防负荷，当4#变压器失电时，同理。如果2#和4#变压器同时失电，则柴油发电机将同时给2#变压器和4#变压器段母线供电。按照此原理，可以找出一台柴油发电机供多个母线的办法。 3、柴油发电机采样信号的选择 柴油发电机的启动条件通常会以断路器的开关状态或者是母线电压为启动的条件。在实际设计工作中，我们通常会碰到这两种不同的审图意见。当然这两个信号采样点都可以作为柴油发电机启动的条件，我们从以下几种情况加以分析。假设从断路器的开关状态取样，即当断路器断开时，柴油发电机启动。这样会有以下几个需要注意的问题，当该断路器故障检修时或者处于停用状态下时，发电机必须处于手动位置，否则，发电机启动后会造成电网并列运行的后果。这种方式的优点在于线路简单，可靠性高。由于每台断路器都会自带一些开关位置辅助触点，我们只需要取一组长闭辅助触点，接到检测回路中即可。