

2023山东济南西门子PLC授权代理商

产品名称	2023山东济南西门子PLC授权代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

2023山东济南西门子PLC授权代理商 防护等级 防护等级 I（符合 IEC 61140），即电源模块需要保护导体连接！防止外部物质和水进入 IP20（符合 IEC 60529），即防止与标准探针接触 线性误差
线性误差表示测量/输出值相对于测量/输出信号和数字值之间的理想线性关系的偏差 表格 B-5 SM 421；DI 16 x DC 24 V 的通道诊断字节 字节位 含义 字节 9-24 7 0 6 0 5 无传感器电源 4 断线 3 0 2 0 1 0 0 组态/参数分配错误 信号模块的诊断数据 B.3 数字量输入模块自字节 2 开始的诊断数据 S7-400 自动化系统模块数据 460 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 SM 421；DI 16 x UC 24/60 V 的字节 2 和字节 3 表格 B-6 SM 421；DI 16 x UC 24/60 V 诊断数据的字节 2 和字节 3 字节位 含义 字节 2 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 操作模式 0：RUN；1：STOP 1 0 0 0 字节 3 7 0 6 硬件中断丢失 5 0 4 0 3 0 2 EPROM 错误 1 0 0 0 信号模块的诊断数据 B.3 数字量输入模块自字节 2 开始的诊断数据 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 461 SM 421；DI 16 x UC 24/60 V 的字节 4 到字节 8 表格 B-7 SM 421；DI 16 x UC 24/60 V 诊断数据的字节 4 到字节 8 字节位 含义 字节 4 7 0 6 通道类型 B#16#70：数字量输入 5 4 3 2 1 0 字节 5 7 模块在每个通道中输出的诊断位数：长度为 8 位 0 字节 6 7 单个模块中的同类通道数：16 个通道 0 信号模块的诊断数据 B.3 数字量输入模块自字节 2 开始的诊断数据 S7-400 自动化系统模块数据 462 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 字节位 含义 字节 7 7 通道错误 7 6 通道错误 6 5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1 通道错误 1 0 通道错误 0 字节 8 7 通道错误 15 6 通道错误 14 5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1 通道错误 9 0 通道错误 8 SM 421；DI 16 x UC 24/60 V 的字节 9 到字节 24 数据记录 1 含有特定通道的诊断数据，从字节 9 开始，直到字节 24 模拟值二进制补码形式的实数输出 应按照安装手册中的说明进行连接 存储器复位 在存储器复位期间，会拭除 CPU 的下列存储器区：工作存储器、装载存储器的读/写区域、系统存储器 模拟量模块 5.23 模拟量输入模块 SM 431；AI 16 x 16 位(6ES7431-7QH00-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 325 电阻和温度测量电路 测量 SM 431；AI 16 x 16 位的电阻和温度时，下列条件适用：表格 5-64 SM 431；AI 16 x 16 位的电阻和温度测量通道 测量类型参数 可用于通道 n 条件 电阻 (4 线制连接) 0、2、4、6、8、10、12 或 14 必须禁用通道 n+1 (1、3、5、7、9、11、13、15)的“测量类型”参数 通过 CPU 或接收 IM 的外部供电有故障，或第二个电源模块的供电有故障或缺少该模块 前面板上的操作和故障/错误 LED 本节包含常规信息，此信息通常适用于下文所述的传感器的所有连接选项

