

南通回收福禄克FLUKE万用表钳表，绝缘表，示波器

产品名称	南通回收福禄克FLUKE万用表钳表，绝缘表，示波器
公司名称	苏州方泓物资回收有限公司
价格	10000.00/件
规格参数	福禄克:万用表
公司地址	江苏省苏州市苏州园区
联系电话	15262666697 15262666697

产品详情

回收利用福禄克FLUKE数字万用表钳表，绝缘表，数字示波器

高价回收福禄克，是德，**，，数字万用表，钳形表，数字示波器，热像仪，绝缘电阻表等各类仪表盘万用表的使用方式

(一) 万用表使用前，必须做到：

1. 数字万用表平放。
2. 要检查指针是不是停靠在仪表盘左端零位。若有偏移，可以用小螺丝刀轻轻地旋转表头顶的机械设备零位调节旋钮，使指针指零。
3. 将电笔按以上规定插入表笔插口。
4. 将切换开关旋到对应的项目及测量范围上。就可以使用了。

(二) 万用表使用后，必须做到：

1. 拔出来电笔。
2. 将控制开关旋至“OFF”档，如果没有此档，应旋至交流电流*大量程档，如“又1000V”档。
3. 若长时间无需，应先表内充电电池取下，防止电池电解液漏水而浸蚀内部结构电源电路。

常见问题编写 广播

a在测电流、工作电压时，不可以通电换测量范围

b挑选测量范围时，得先选大一点的，后选小一点，尽量让待测值接近测量范围

c测电阻时，不可以通电**测量。由于测量电阻时，数字万用表由内部结构电源供电，假如通电**测量则等同于连接一个额外开关电源，很有可能毁坏

页眉。

d用毕，应以切换开关在交流电流较大档位或空档上。

e留意在电压表更换测量范围时，要进行 调零，不用机械设备调零。