

山东章鼓渣浆泵 山东章鼓渣浆泵型号 河北冀泵源

产品名称	山东章鼓渣浆泵 山东章鼓渣浆泵型号 河北冀泵源
公司名称	河北冀泵源水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市安国市石佛镇工业园区
联系电话	18032078988

产品详情

根据数值筛选合适的渣浆泵

根据效率数值筛选合适产品。在得到不同生产厂家选出的多种产品型号数据基础上，山东章鼓渣浆泵，为了节能可根据不同的效率数值进行筛选。将效率低的产品类型筛选掉。此时值得注意的是：应尽可能多保留一些不同过流部件材料的产品备选。经过这样筛选后，留下可用的渣浆泵生产厂家及其产品规格。

从实用出发确定出具体规格型号的产品。为了使渣浆泵长期稳定运行，所选泵的转速越低、过流部件材料越耐磨意味着渣浆泵的使用寿命越长。在实际应用中并非每种工况均使用0低转速、耐磨材料的产品。这样的产品往往是体积大、价格高，配套驱动设备的价格也高，设备整体基础占地面积大，工程初期设备、基建投资大。从节能（资）及实用角度出发，既考虑产品有较长的使用寿命，同时又顾忌工程的投资。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北冀泵源水泵制造有限公司

新型渣浆泵型号和使用条件

新型渣浆泵型号含义： 新型渣浆泵型号为LQS250-35-3。其中LQS表示两相流潜水渣浆泵疏浚系统；250表示单泵流量250m³/h；35表示单泵扬程35m；3表示并联台数。

新型渣浆泵的使用条件： 1.电源为50Hz、380V三相交流电源。

2.介质中不含性气体，颗粒的0大直径应符合有关的规定。

3.机组0大潜水深度为15m，0小潜水深度不低于1m。

4.机组在介质中以立式工作为好，运行方式为连续运转。

耐磨渣浆泵的操作规程

1、运行前的检查1) 检查电机轴和泵的旋转是否同心。2) 检查电机的旋转方向与泵规定的旋转方向是否一致。在试电机旋转方向的时候，应单独试电机，不能与泵连接同试。3)

检查联轴器中的弹性垫是否完全正确。4)

渣浆泵启动前要先开通轴封水，同时要展开泵进口阀，关闭泵出口阀。5)

用手盘车(包括电机)泵不应有紧涩和摩擦现象。6) 检查阀门灵活可靠。7)

检查轴承箱是否加入轴承油到油标指示位置。8)

其它，如地脚螺栓、法兰密封垫及螺栓。管路系统等是否安装正确，牢固可靠。2、

启动运行及监控1) 串联用泵的启动，亦遵循上述方法。只是在开启一级泵后，即可将，末级泵的出口阀门找开一点，而后即可相继启动二级三级直到末级泵，串联泵全部启动后，即可逐渐开大末级泵的出口阀门，阀门开的大小快慢，山东章鼓渣浆泵型号，应以泵不振动和任一级泵电机不超额定电流来掌握。2) 渣浆泵在启运前应展开泵进口阀，关闭泵出口阀。而后启动泵，泵启动后再慢慢开动泵出口阀，泵出口阀开的大小与快慢，应以泵不振动和电机不超额定电流来掌握。3) 泵在运行中除监控流量、压力外，还要监控电机不要超过电机的额定电流。随时监视油封、轴承等是否发生异常现象，泵是否发生抽空或溢池等，并随时处理。4) 渣浆泵只要以输送流量为目的，山东章鼓渣浆泵配件，因此在运行监控系统中0好装量表，以随时监控流量是否符合要求；在装有旋流器的管路系统、冲渣系统、压滤脱水系统中还要求管路出口处有一定的压力。因此，在这种系统中还应装上压力表以监控压力是否符合要求。

山东章鼓渣浆泵-山东章鼓渣浆泵型号-

河北冀泵源(诚信商家)由河北冀泵源水泵制造有限公司提供。河北冀泵源水泵制造有限公司是河北保定，污水泵、杂质泵的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在河北冀泵源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创河北冀泵源更加美好的未来。同时本公司还是从事卧式吸沙泵，卧式吸沙泵报价，卧式吸沙泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。