

上海风淋室生产厂家，风淋室是进入洁净室所必须的通道

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 上海风淋室生产厂家，风淋室是进入洁净室所必须的通道 |
| 公司名称 | 广州灵洁环境科技有限公司 |
| 价格 | 6500.00/件 |
| 规格参数 | 灵活:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质 |
| 公司地址 | 广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报) |
| 联系电话 | 020-84550045 13418021331 |

产品详情

初效空气过滤器的清理方式与流程

- 1、开启机器设备中的吸进格栅，按着两侧的按键轻轻地拉下去
- 2、拉住空气过滤网上的勾子向斜正下方拉出机器设备
- 3、用吸尘器的机器设备消除在其中的尘土，或是用温开水清洗
- 4、如果遇到灰尘过多的话可以用软毛刷子加中性洗涤剂进行清洗，清洗干净之后把水甩干，放置于阴凉处晒干
- 5、千万不要使用50 以上的水进行清洗，以免出现设备掉色或变形的现象，也不要再火上烤干

6、在清洗完成之后务必及时装上设备，安装的时候将设备挂在吸入格栅上部突起的部分上，然后固定于吸入格栅之上，将吸入格栅的背面凸柄向内慢慢滑动，直至将整个设备推入格栅

7、*后一步是关掉吸进格栅，这和第一步正好是反过来的，按着操纵盘里的过滤装置数据信号复位开关，此刻清理的提示标示便会消退

8、另外广州灵洁提醒大家，如果初效过滤器使用的环境中灰尘过多，那么清洗的次数应该视情况增加，一般是半年一次为宜。