

# 黔江区UPS电源出租 重庆黔江区大型发电机租赁 货源充足

产品名称	黔江区UPS电源出租 重庆黔江区大型发电机租赁 货源充足
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	666.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

## 产品详情

UPS电源由于采用外接电池组以延长供电时间，所以，外接电池的好坏直接影响到UPS的放电时间，因此在使用UPS电源时应特别注意电池的使用和保养。由于长效型UPS外置电池与UPS主机是分开的，相互间由电池连线相连，一般正常使用时不会有什么问题，但是当用户在装机或移机时就需要进行重新连线，在连线时因注意以下几个问题：

电池连接时电压极性要正确； 电池与主机之间的连线先不要连接，等UPS电源市电输入产生充电电压后再连接，即UPS先上市电，再接电池（后备长效机器则应该先连接电池否则无法开机）。

\

由于一般负载在启动瞬间存在冲击电流，而UPS电源内部功率元件都有一定的安全工作区范围，尽管我们在选用器件时都留有一定的余量，但是过大的冲击电流还是会缩短元器件的使用寿命，甚至造成元器件损坏，因此在使用时尽量减少冲击电流带

来的损害。一般UPS

在旁路工作是抗冲击能力较强，我们可以利用这特点在开机时采用以下方式进行，先送市电给UPS电源，使其处于旁路工作，在逐个打开负载，先开冲击电流较大的负载，再开冲击电流较小的负载，然后UPS电源面板开机，使其处于逆变工作状态。开机时千万不能将所有负载同时开启，也不可带载开机。

关机顺序如下，先逐个关闭负载，再将UPS面板关机，使UPS处于旁路工作而充电器继续对电池组充电，如果不需要UPS电源输出，将UPS电源完全关闭，再将输入市电断开即可。

## 后备式UPS的使用

后备式UPS电源在市电正常情况下，皆为旁路供电，只靠输入保险丝起保护，如用户使用时不注意这点，而超载使用，虽然市电状态下UPS还可继续工作，但是当市电异常转电池逆变工作时，就会因过载保

护而关机。严重时会造成UPS损坏，以上情况都会造成输出中断，给用户带来一定的损失。因此在使用后备式UPS电源时应特别注意不要超载使用。