

层压成型电加热导热油炉 不锈钢电加热导热油炉-成都珞石

产品名称	层压成型电加热导热油炉 不锈钢电加热导热油炉-成都珞石
公司名称	珞石机械（成都）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	成都市双流区牧鱼街118号
联系电话	4009933028 19130633857

产品详情

层压成型电加热导热油炉有良好的售前和售后服务。如果购买不锈钢电加热导热油炉，可以获得模温机厂家的免费上门培训。产品工程师将现场为您讲解如何使用。

随着科技的不断发展，层压成型电加热导热油炉越来越智能化。从电控箱分离到远程控制，再到无人车间远程集中控制和智能控制，这一步是在解放我们的双手。手册作为产品的基础说明，将层压成型电加热导热油炉的所有结构、简单操作和一些常见问题一一列举，确实可以帮助操作人员快速了解设备。但是操作者不可能从这本手册中掌握所有的东西，所以如何使用模温机需要家的技术支持，有产品工程师进行培训。

确认管路连接正确后，打开电源，打开层压成型电加热导热油炉电源开关。设备正常启动，无报警。按下运行/停止按钮。按下操作键，温控仪表将设定具体温度。设备开始工作，没有报警，观察十几分钟；如果在设备开始启动后不久就开始报警，根据面板故障显示灯和面板提示的故障代码进行记录，准备停机。关机时，先按停止键，观察设备温度低于80后，再关闭电源。在检查和维护设备之前，请断开设备电源。