

# 建德进口发电机出租 建德大型发电机出租 静音环保

产品名称	建德进口发电机出租 建德大型发电机出租 静音环保
公司名称	山东光之明电力设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	沃尔沃:发电机出租租赁 帕金斯:应急发电车出租 潍柴:假负载测试UPS租赁
公司地址	首选本地公司 浙江各地区设有租赁站点- 全国连锁机构
联系电话	15168804444 15168864444

## 产品详情

一般我们使用的基本上都是低压电机，使用500伏级别的摇表就可以了，电机好坏，先要用万用表简单判断三相电阻是否平衡，在这个基础上，在利用摇表判断电机线圈之间，线圈和地之间的绝缘，都要高于0.5兆欧（一般正常的都会高于5兆欧），否则会认为是绝缘不良的电机。用摇表测电机好坏的方法有2种。测量定子绕组（三相）对地（外壳）的绝缘这种方法是电机绕组烧毁或绝缘受损后，绕组（漆包线）的绝缘受热融化，绕组的导体直接与铁芯或外壳直接接触，用摇表测量绕组和外壳之间的绝缘电阻值就可以判断绕组是否烧毁，当绝缘电阻值低于0.5M 时，可判断为绕组烧毁（电机受潮的情况除外）。建德光之明电力设备租赁有限公司：柴油发电机租赁、低噪音发电机出租型号有：沃尔沃、康明斯、大宇、道依茨、三菱、奔驰、宝马、劳斯莱斯、上柴、潍柴，机型有：100kw、120kw、150kw、200kw、250kw、300kw、400kw、500kw、600kw、800kw、1000kw、1200kw、1400kw、1600kw型号各异的发电机组供应租赁。

公司下设有销售部、维修部、工程部、厂货部等部门，拥有数台巡回服务车辆，数十名维修技工 充电变压器的测量量：可以在变压器不通电情况下用万用表的欧姆档初步估计一睛其好与坏。先将万用表选择在R\*1档，测量一下变压器初级线圈的直流电阻值，一般在几百欧到几千欧，如果测量出的数值是无穷大，那说明该线圈已经断路，不能使用了。然后再测试一下初级线圈和次级线圈之间的绝缘电阻值，应是越大越好。如果阻值小说明初次级之间的绝缘不良，也不能使用。以上测量如果都是良好，就可以将变压器接上电源测量其输出电压值，对带有滤波电路的变压器要注意红，黑表笔应该正确地分别放在电压输出端的正负极上，如果被测量出的输出电压正常，说明该变压器的性能良好。柴油发电机组并机故障，柴油发电机组并联运行时，如果出现负荷分配不均和负荷分配不稳等现象，会直接影响电站系统的运行安全，甚至对柴油发电机组本身造成不可逆转的损伤、柴油发电机组并联运行时有功率分配不平衡，低负荷时往往会在并联机之间引起有功环流，严重时出现逆功；高负荷时会出现一台柴油发电机组已经满载或过载，而另一台柴油发电机组仍处于轻载状态，机组过载会引起柴油发电机组安全保护装置动作，影响整个电站系统的正常运行，严重时会造成柴油机拉缸等重大伤害 柴油发电机组应装置在通风良好、环境干净，并接近首要用电设备及配电室的机房内,机房应设置排风设备、排烟管外表应包扎隔热材料，以削减室内散热，封闭式柴油发电机组的机房通常不需要强行通风，可通过机组所带电扇向室外排风，促进机房内空气对流,开式柴发机组的机房内，必要时可设置风机强行通风,在远离机组的地方，用风机

和大管径进风管，将室外空气引进机房内，进气管的出气口应尽量低些，使引进的空气能掠过发电机的散热部位，排风扇应装在机房内高方位处，使高温上升气流能及时排出室外