

集装箱充气袋-集装箱充气袋批发厂家

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 集装箱充气袋-集装箱充气袋批发厂家 |
| 公司名称 | 深圳市凯比奇包装器材有限公司 |
| 价格 | 30.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:凯比奇PACK 型号:800*1000,1000*1200 产地:深圳 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号 |
| 联系电话 | 075586066996 13510216369 |

产品详情

充气袋规格书：

品名：填充袋、集装箱充气袋

品牌：KBQPACK

产地：深圳市宝安区

尺寸：500*1000,800*1200，1000*1800,1000*2000,1000*2200,1000*2400

压力：平面压力测试（8吨）

材质：PE+编织袋+牛皮纸（三合一）

装箱：50条一个包装

定量：订货每次大于100条免费赠送充气工具

集装箱充气包装袋作用：

1、充气包装袋目前在市场上算是比较普及的填充材料，凯比奇提供这种集装箱充气袋主要用于，货车，火车，空运等等运输行业在运输托盘栈板货物时由于摆放货物之后，货物之间有一定的空隙这个情况在早些年没有充气袋的时候就无法避免在运输中由于地面的颠簸导致货物之间的碰撞出现了货物与货物之间碰撞导致货物受损影响到公司出货。

2、如果你公司的实际情况和我以上说的一样，凯比奇建议你试试我们这种集装箱充气包装袋，我们这种袋子有几个常用的尺寸规格，在实际操作中客户需要多大，多宽，充气量来掌握即可操作非常简单，使用非常顺手，这一个集装箱充气包装袋平面抗压力可以达到8吨以上，所以在货物运输中使用对于货物货车的安全提供了有效的保障。

充气袋如何充气 怎么放气:

1、部分用户在没有使用过充气袋时都在咨询，充气袋是如何充气 怎么放气，还有很多客户一直都认为我们在送货时都将气都充进去了其实这都不是，我们在送货时充气袋是完全没有充气的，这样有几个方面考虑 首先充满气影响装车 一车拉不了几个袋子，还有就是充满气之后不知道客户的货物之间的间隙没有办法使用，可能充气不够，可能充气过多需要放气，这样太麻烦了。

2、所以充气袋都是不充气送货的，还有部分用户想知道我们的充气袋这么耐用就想知道充完气之后如何放气，凯比奇告诉你我们的充气袋是可以放气然后在反复使用的，首先你放气请先打开活动盖，然后用手拿出气阀就可以开始放气了操作起来很简单，一个袋子想彻底放完气大约需要3-5分钟。

使用 充气袋 必备条件：

1、选择使用这款充气袋的客户请注意了，你在使用这款充气袋之前请做好一些配套措施，例如空压机设备 尤其是装货的车位置是否有充气接口这是主要 还有就是 准备好自己相应长度的塑胶气管 还有充气工具。

2、有了以上的这些设备你就可以开始充气袋使用袋子了，我们建议你充气之前请将空袋放入需要填充的卡板货物之间，然后看间隙多大 充多少气就可以了这样就好了，如果你放外边充满气再去使用很难塞进去，希望广大用户看了凯比奇的充气袋使用详细介绍能帮助到广大用户在使用中更懂。