

高阳kbk配件 奥润特配件厂家 kbk配件生产厂家联系方式

产品名称	高阳kbk配件 奥润特配件厂家 kbk配件生产厂家联系方式
公司名称	山东奥润特起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区国贸花园2-1903室
联系电话	13573190886 13573190886

产品详情

KBK柔性组合式悬挂起重机标准组件的安装方法

1)轨道的吊挂(带弹簧卡箍的垂直吊挂装置安装)

根据安装需要如果螺纹吊杆必须缩短截断时，则在螺杆端部必须再加工一个新的横向孔。横向孔的直径及距端部的距离为：KBK ：直径为3.2mm，距离为5mm。KBK ：直径为4.0mm，距离为6mm。

轨道的连接

带有万向接头的六角套筒扳手特别适用于这个螺栓连接。

轨道接口处车轮踏面应没有台阶，当小车推过接头时应无阻力。轨道连接垂直方向偏差应小于0.3mm。

kbk

2) kbk轨道的连接

带有万向接头的六角套筒扳手特别适用于这个螺栓连接。

用kbk吊挂螺杆拧入上下球纹螺母的深度调整轨道至同一水平高度，各相邻kbk吊点kbk轨道水平高度差小于10mm。

3)kbk带缓冲器的端盖、kbk内置缓冲器的安装

将kbk小车组、kbk电缆滑架或kbk电缆小车和内置缓冲器装入kbk轨道。

为保护电缆滑架在供电侧轨道内安装一内置缓冲器，在kbk轨道顶部钻孔（距kbk轨道端头距离需要的电缆滑架个数排列尺寸）。与KBK 轨道轴线对称孔间距32mm直径为9.5mm的两个孔；与KBK 轨道轴线对称孔间距50mm直径为9.5mm的两个孔。

道岔、转盘的安装

吊挂道岔、转盘的所有吊挂装置必须均匀承载。安装吊挂方式与轨道吊挂相同。

道岔、转盘的轨道接头螺栓不应受剪力，例如：邻近需要连接的轨道端没有任何方向的力传入。这可以通过松开连接螺栓进行检查，在松开螺栓后，轨道接头的相对位置应对正。

道岔、转盘的安装

吊挂道岔、转盘的所有吊挂装置必须均匀承载。安装吊挂方式与轨道吊挂相同。

道岔、转盘的轨道接头螺栓不应受剪力，例如：邻近需要连接的轨道端没有任何方向的力传入。这可以通过松开连接螺栓进行检查，在松开螺栓后，轨道接头的相对位置应对正。kbk轨道接口处车轮踏面应没有台阶，当小车推过接头时应无阻力。kbk轨道连接垂直方向偏差应小于0.3mm。

应确保螺栓按照规定力矩可靠而均匀地拧紧。如果接头螺栓在一端比另一端拧得紧，轨道会发生弯曲；当悬挂几根轨道时，他们必须在同一水平面内成一直线。（见图）

用带缓冲器的端盖封闭kbk轨道端头。按照规定的力矩拧紧端盖三只连接螺栓，以保证小车运行安全。

产品特点：

安装尺寸合理、自重轻

KBK单梁悬挂起重机由KBK标准组件组成，能使您快速可靠地实现特定区域内的物料输送以及各种部件的定位。

经济

KBK单梁悬挂起重机可以简单地悬挂于建筑屋顶或上部结构上，起重机轨道无需额外的辅助支撑，无论是服务于车间的部分或者全部，都可以简单可靠地安装，成本较低。

由于设备自重轻、运行小车操作轻便，KBK单梁悬挂起重机可以轻松地实现手动移动，能够快速可靠地输送那些粗大笨重的工件。