

兴福顺工程 十堰玻璃幕墙加固

产品名称	兴福顺工程 十堰玻璃幕墙加固
公司名称	武汉兴福顺工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉阳区知音国际茶城11-501
联系电话	18672384456 18672384456

产品详情

选择武汉兴福顺工程有限公司，您选择专业的幕墙维修服务在幕墙的维修领域，我们始终秉承“专业、质量、安全”的服务理念，不断提升自身技术水平和服务质量，以满足客户的需求。我们力求在幕墙维修领域引领行业前沿，提供更加优质的维修服务。

如果您需要幕墙维修服务，请选择武汉兴福顺工程有限公司。我们将以专业的态度、真诚的服务、优质的品质为您提供流程式的幕墙维修服务，让您的建筑始终保持完美的外观和良好的使用品质，让您的生活和工作更加安全、舒适、美好。

玻璃幕墙安装

安装竖向铝立柱：

幕墙竖向铝立柱的安装工作，是从结构的底部由下至上安装，先对照施工图检查主梁的尺寸(长度)加工孔位(L型转接角钢码安装孔)是否正确；

将竖向铝立柱用两棵M12mm*140mm不锈钢螺栓固定在转接角钢码上，角钢码与铝立柱之间用2mm厚尼龙垫片隔离，螺栓两端与转接角钢码接触部位各加一块2mm厚圆型垫片。

调整固定：利用转接件上的腰型孔，根据分格尺寸、测量放线的标记，玻璃幕墙加固，横向、竖向控制钢丝线进行三维调整立柱；

竖向铝立柱用铝插芯连接，插芯与铝立柱上端依靠固定连接角码的不锈钢螺栓进行连接，两个立柱竖向接缝应符合设计要求，并不小于20mm，插芯长度不小于420mm。

偏差要求：立柱安装的垂直度小于2 mm。

调整后进行螺栓加固、拧紧所有螺栓。

对每个锚固点进行隐蔽工程验收，并做好记录。

玻璃幕墙安装

单元幕墙的安装应自下而上进行。元素幕墙分隔材料应自上而下安装。

单元幕墙框架材料或单元幕墙的每一单元与连接件连接时，应对整个幕墙进行检查和矫正，然后将连接件与主体结构的预埋件进行焊接(包括用膨胀螺栓锚固)。

单元幕墙的缝隙应用V形、W形或其他胶条密封，并应填实，不得遗漏。

单元幕墙玻璃安装应按设计图纸要求进行。玻璃安装到位后，应及时用橡胶条等填充材料与边框固定，不得临时固定或悬空。

兴福顺工程(多图)-十堰玻璃幕墙加固由武汉兴福顺工程有限公司提供。武汉兴福顺工程有限公司是从事“玻璃幕墙安装,玻璃幕墙维修,玻璃幕墙改造,幕墙玻璃改窗等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李总。