

# 风电光伏变压器690v变380v 三相四线变压器参数

产品名称	风电光伏变压器690v变380v 三相四线变压器参数
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	1888.00/台
规格参数	商家品牌:东莞卓尔凡电源 电压参数:690v变380v零线220v 应用范围:发电发电 光能发电 储能系统
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

## 产品详情

### 风电光伏变压器690v变380v 三相四线变压器参数

三相690v变380v变压器这是由风力发电机的额定电压决定的，兆瓦级风力发电机的额定电压就是690伏，所以发出的电是690伏。

690v变380v变压器工工作频率50HZ /60HZ 额定电压就是用电器正常工作时的电压。额定电压是电器长时间工作时所适用的\*\*电压。高了容易烧坏，低了不正常工作（灯泡发光不正常，电机不正常运转）1Hz代表1秒钟震动一次，越高速度越快，费电越多用电设备的工作条件：工作电压690V，频率为50赫兹的交流电。\*高工作电压是690V，频率为50赫兹

### 690V变380v变压器三相四线零线

380v，他们之间的关系是根号三的关系

打个比方：四个人站在一起，其中3个人站成等边三角形，剩下一个站在正中间。站中间的那个就是零线，站成等边三角形的那三个就是3条火线。那么，那3个人与中间的那个人距离相等，外围任何两个之间的距离也是相等的，外围任意两个之间的距离一定等于他们任何一个与中间那个人的距离的1.732倍（ $220 \times 1.732 = 381$ ）一个输出为三角形690v输出的变压器输出三相之间的电压均为690v这种情况是因为你没有接地点。这种情况正常，即使是同一个点，这会儿测的值，再过一会儿测，数值又变了，因为相对而言，你的地电位是漂浮的