

灵寿县发电机出租/灵寿发电机租赁

产品名称	灵寿县发电机出租/灵寿发电机租赁
公司名称	河北丰茂机械设备租赁有限公司
价格	777.00/台
规格参数	沃尔沃 奔驰:50kw至2000kw 长期有效:一天起租
公司地址	河北省邢台市广宗县葫芦乡后枣科村(注册地址)
联系电话	138-11750017 13811756623

产品详情

灵寿县发电机出租/灵寿发电机租赁节假日二十四小时经营，随时为客户提供不同功率机组自备发电业务，电力供应**充足，为各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的**。公司拥有操作人员20多人，人员数8人，员工现场安装、调试、维护；根据客户需要24小时随时发电。并配有的操作人员配合机组的发电。提供完善、的发电机出租服务，客户可以定期、不定期或短时租用各种大型舞台演出用发电机。

预防柴油发电机组发生拉缸故障的方法就是：先了解导致发电机拉缸原因，再针对其故障现象，制定一个好的正确的管理使用计划,好的管理使用不仅能提高发电机的可靠性和延长使用寿命，还能达到减少柴油机拉缸故障.反之，则会使柴油发电机发生不同程度的黏着磨损.拉缸轻时,使气缸套,活塞组件受损,严重时会造成咬缸的恶性机损事故.而拉断活塞或连杆,打坏机器,以致造成重大事故.

1、导致柴油发电机拉缸的原因 造成拉缸的原因十分复杂,有设计方面的原因,如材料的选配,间隙大小的确定,装置的安装对中等的是否恰当,结构布置是否合理,表面粗糙是否适宜,润滑冷却的安排是否完善等,从管理的角度,则可能是下列原因造成的. 1)气缸润滑不良:气缸润滑油不足或供油中断,发生金属直接接触而拉缸.气缸润滑不良的原因有:油底壳的机油太少或机油质量太差,柴油机的温度过高或者活塞环(主要是油环)损坏或失效等. 2)磨合不够充分:在尽可能短的时间内得到有效的磨合,必须考虑磨合时间和负荷分配问题.在过低负荷下即使长时间磨合也不能磨合完毕,而如果急于高负荷运转,则会引起拉缸.因此,在柴油机磨合期内应注意:磨合期要适当加大注油量;活塞环换新后应在低负荷下运转一段时间;活塞和气缸套换新后应进行磨合后再加大负荷运行.