

# 浦东修配电动门遥控器平移门遥控器感应门遥控器厂家

产品名称	浦东修配电动门遥控器平移门遥控器感应门遥控器厂家
公司名称	上海杰实门业有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	上海浦东上川路617号南大路608号真北路222号 闵行景联路467 松江九星路127号
联系电话	021-68682792 13661788887

## 产品详情

浦东修配电动门遥控器平移门遥控器感应门遥控器厂家68682792我厂专业维修配置各种，车库门遥控器，卷帘门遥控器，伸缩门遥控器，平移门遥控器，电动门遥控器，遥控器系统安装，为了能给客户最好最快的服务，我公司自配几辆工程维修车，只要你一个电话，我们及时上门服务，为了能满足客户最大的需求，手里有一样的遥控器 配码：准备好需要配码的遥控器，按一下开门机的配码键（电机后面），开门机的配码指示灯变为常亮，手里的按键按一下，遥控器上的红灯和开门机上的红灯同时亮，按2-4次（不同开门机次数有所不同），两个红灯同时亮2-4次，就为对码成功。注意：在所有的遥控器配码完成后，检查开门机的配码指示灯，此时该灯应处于熄灭状态。如配码指示灯亮，则开门机处于配码状态，有可能配到其它遥控器而造成自动门“自动开门”或者“互相开门”，此时应按一下配码键，使配码指示灯熄灭