

工程应急发电机大泽动力12kw柴油机TO16000ET-R

产品名称	工程应急发电机大泽动力12kw柴油机TO16000ET-R
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 颜色:随机 机组规格:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

产品详情

工程应急发电机大泽动力12kw柴油机TO16000ET-R

大泽静音柴油发电机操作，手动启动、停机步骤： 2.1

将控制屏上的启动钥匙右旋到打开位置，再次向右旋转钥匙到启动位. 2.2

柴油机启动后迅速放开钥匙，查看仪表是否正常，烟色是否正常，机组 是否有异常声响. 2.3

发动机怠速运转一段时间，（大约2分钟）后按下调速机构，缓推到额定

转速松开。（电压400V,频率50Hz以上）缓慢加速，切忌大幅调节. 2.4

将插头联接到插座上，推上发电开关即可用电. 2.5

将电焊开关推上，按照焊接需要旋转电位器调节焊接电. 2.6

停机前先关闭输出开关和电焊开关，按下调速机构缓慢降低到低速，低速

运转2-3分钟后，拉动停机手柄停机