

grundfos格兰富水泵增压泵UPA15-90

产品名称	grundfos格兰富水泵增压泵UPA15-90
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:UPA15-90 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

- 1、UPA/UPS系列泵安装的要点是什么：电机轴保持水平安装，使有前须放气
- 2、如何清洗UPA90的内置水流开关：1、切断电源关闭阀门；2、拧开固定螺栓并将泵头旋转；
- 3、用螺栓固定泵头以防跌落；4、打开内置水流开关
- 5、小心清洗水流开关，注意开关的安装方向；
- 6、泵头安装复位
- 3、为什么UPA/UPS泵不建议安装在水流方向为自上而下的垂直管道中：泵壳容易积气，排不出去，容易造成水干磨。
- 4、为什么在开式系统中不推荐采用铸铁的循环泵：容易生锈
- 5、UPS100/UPA断轴的几个常见原因是什么：1、运输强烈振动；2、拆卸时不注意撬坏

格兰富UPA120 格兰富水泵UPA120 格兰富UPA120参数 格兰富增压泵 北京格兰富水泵 北京格兰富
格兰富水泵北京

- 1、UPA是什么：家用增压水泵
- 2、UPA90的额定扬程：7.5M
- 3、UPA120的额定流量：1t/h
- 4、UPA15-90中的15的含义是：进出口管径

- 5、UPA15-90中的90的含义是：大扬程
- 6、下列哪句是对的：UPA90的水流开关是内置式的
- 7、下列哪句是对的：UPA120的水流开关是外置式的
- 8、UPA泵送的液体温度范围是：2度-60度
- 9、UPS15-60中60的含义是：大扬程
- 10、以下泵型号哪种表示方法是正确的：UPS25-60
- 11、UP泵与UPS泵的主要区别是什么：UP泵仅有两档转速，而UPS有三档
- 12、UP泵与UP Basic泵的主要区别是什么：UP Basic泵壳内表面有阴极电泳保护层，而UP没有