

SIEMENS沈阳西门子一级代理商

产品名称	SIEMENS沈阳西门子一级代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

SIEMENS沈阳西门子一级代理商 模拟量模块 5.9 将传感器连接到模拟量输入 S7-400 自动化系统模块数据 232 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 为确保在受 EMC 严重影响的环境下不超过 UCM 的允许值, 请将带有 MANA 的模块中的 M- 与 MANA 连接 参比端由电偶补偿线的 连接端构成 表格 1-1 工业应用 应用领域 噪声辐射要求 抗噪声要求 工业 EN 61000-6-4 : 2001 + A1:2011 EN 61000-6-2 : 2005 低电压指令 下表中的产品满足 EU 指令 2014/35/EU “ 低电压指令 ” 的要求 表格 3-7 INTF、5 VDC、24 VDC LED INTF LED LED DC5V LED DC24V 故障原因 补救措施 D D D 待机开关在 位置上 将待机开关设置到 | 位置 缺少线路电压 检查线路电压 内部故障, 电源模块故障 更换电源模块 5 V 输出端过压或外部电源不符合规定时导致电源切断 断开主电源, 大约 3 分钟后重新接通; 根据需要撤除外部 电源 电源模块安装在错误的插槽中 将电源模块安装到正确的插槽 (插槽 1) 5 V 输出端短路或过载 切断电源模块电源, 排除短路 源; 大约 3 秒钟后, 可以使用 待机开关或通过电源系统接通 电源模块 如果未在 STEP 7 中设置任何参数, 系统将使用缺省参数 在 RUN 模式下更改接口选择器开关和电缆长度选择器开关的设置会导致数据丢失 按 此方式可获得最佳的插入式适配器装配 模拟量模块 5.13 连接热电偶 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 243 可以用补偿导线把热电偶从连接点延长至参比端 将开关设置到相应位置, 以便在这些区域中寻址数 字量和模拟量 I/O 模块 读者注意事项 “ 双极性输入范围 ”、 “ 单极性输入范围 ”、 “ 零信号阈值输入范围 ” 表中都含有测量值的二进制表示

[SIEMENS山东德州西门子一级代理商](#)