

维修改造销售PSL643U母联保护测控装置，电源板 液晶屏 采样板

产品名称	维修改造销售PSL643U母联保护测控装置，电源板 液晶屏 采样板
公司名称	福州鼎式辉电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:南自 交流回路电流:5A,1A 交流频率:50Hz
公司地址	福建省福州市闽侯县上街镇沙堤村利民88-2号（注册地址）
联系电话	13950401334

产品详情

维修改造销售PSL643U母联保护测控装置，电源板 液晶屏 采样板

定值打印：选择指定的定值区与指定的定值页进行打印。 定值删除：删除特定定值区的相应文件。

2.1.4 运行设置 压板设置：各种功能软压板投退。

时间调整：调整装置时间。显示的系统时钟来源为时钟芯片。

设备标识：设置装置名称，唯一的标识此装置。可通过 SGVIEW 方便地进行设置。

运行参数：与运行相关的参数设置。 电度清零：把电度量清零。 HMI

设置：设置人机交互相关的信息，包括通讯口，SNTP 服务器，其他 HMI 相关的设置。 2.1.5 出厂设置

开入强制：强制保护程序的开入量输入状态。

内部定值：一些重要的系统定值条目，一般不供*终用户使用。 测量调校：对测量通道进行调校。

保护调校：对保护通道进行调校。 压板方式：保留 2.1.6 装置测试

开出传动：各输出开关量手动控制输出或返回；

交流测试：各模拟量通道的有效值和相角的实时显示。显示条目与输入监视菜单的有效值显示的条目

相同。 开入检查：开入量实时显示； 灯光测试：测试面板上的压板灯，信号灯亮、灭。

综自功能：用于与后台监控及远动主站信息对点使用。 保护事件：逐条发送保护事件报文；

遥信：逐条发送 SOE 或开入量报文； 告警事件：逐条发送装置异常，保护告警或呼唤信息报文；

遥控：逐条发送压板变位信息报文。 保护压板：逐条发送压板变位信息报文。

遥测：逐条发送测量量变位信息报文。 通道采样：测试模拟量采样正确与否，是不是满足精度要求。

2.1.7 其它 程序版本：显示装置的总版本号与总 CRC。

装置工况：监视装置工作状况，包括电路板温度和各电源电压。与运行状态菜单中显示的内容相同。

文件传输：可通过 U 盘将装置历史报告，配置文件等信息导出。也可将 U

盘中的配置文件等导入到装置中。 任务时耗：显示 CPU

负载率，任务的*大峰值和均值显示，其他不显示。循环显示多个保护任务的状态，包括任务号，

逻辑图扫描当前周期，*小每周期，*大每周期，平均每周期。

码表打印：打印码表信息。 2.2 菜单操作 2.2.1 正常显示画面(点阵：192×64，汉字：12×12，列

16 (半角 32) , 行 5)

装置上电后, 装置在正常显示画面中将轮流显示装置名称、当前运行定值区号、远方/就地、GPS/IRIG