

# 湖南郴州西门子代理商SIEMENS欢迎您

产品名称	湖南郴州西门子代理商SIEMENS欢迎您
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

湖南郴州西门子代理商SIEMENS欢迎您 锂电池处理不当可能导致 2 只有在 CR (机架)中，才可以使用缺省设置启动模拟量模块 对于 S7-400 系统中所使用的备用电池的运输，无需采取特殊的措施 表格 4-8 SM 421；DI 16 x DC 24 V 的参数 参数 数值范围 缺省 2 参数类型 范围 启用 诊断中断 1 是/否 否 动态 模块 硬件中断 1 是/否 否 用于中断的目标 CPU 1 到 4 - 静态 模块 诊断 断线 是/否 否 静态 通道 通道组 无负载电压 L+/传感器电源 是/否 否 硬件中断触发 正沿 是/否 - 动态 通道 负沿 是/否 输入延迟 0.05 ms 0.1 ms 0.5 ms 3 ms 3 ms 静态 通道组 出错时的响应 设置替换值(SSV) 保留前一数值 (HLV) SV 动态 模块 设置替换值 “ 1 ” 是/否 否 动态 通道 1) 如果在 ER-1/ER-2 中使用此模块，则必须将此参数设置为 “ 否 ”，因为在 ER-1/ER-2 中没有中断总线 调试时的特殊注意事项 数字量输出模块 SM 422；DO 16 x DC 24 V/2 A ( 订货号 6ES7422-1BH11-0AA0 ) 和数字量输出模块 SM 422；DO 16 x DC 24 V/2 A ( 订货号 6ES7422-1BH10-0AA0 ) 在以下方面有所不同：要调试该模块，无需为各组的 8 个输出提供负载电压（例如，1L+ 和 3L+ 连接）选择温度系数时要适合所使用的热电阻(符合 DIN 标准) ... E5D4H 开始信号下溢，并输出 8000H 如果与 DP 通讯同时使用，则会影响 PROFIBUS DP 总线循环时间 如果将输出信号 1 写入不执行操作的输出点，并且短路继续存在，则会产生其它中断(假定设置了诊断中断参数) 因为 S7-400 使用 STEP 7 基本软件进行组态，所以您还需熟知如何使用该软件

[内江西门子代理商SIEMENS欢迎您](#)