

# 台州电动伸缩门 电动伸缩门厂家 杭州杭佳门业

产品名称	台州电动伸缩门 电动伸缩门厂家 杭州杭佳门业
公司名称	杭州杭佳门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区大源镇浦东路98
联系电话	15990152977 15990152977

## 产品详情

当有人进出并且有效输出时，系统卷帘门公司生产的伸缩门

无论在门是否在“关到位”都将输出一个脉冲导通的开门信号（脉冲时间为0.5秒），并将该开门信号的有效状态保持，直至自动检测到门“开到位”为止，A、如果在开门的过程中虽然还没有开到位就检测到有人经过，在开到位2秒钟后自动关门；B、在开到位后检测到有很多人陆续的经过时，台州电动伸缩门，总是以每经过的一个人开始计时，电动伸缩门厂家，当后一个人经过后，2秒钟自动关门；C、如果在开门过程中直到门开到位也未检测到有人经过，在门开到位后5秒自动关门；D、当门开到位后，如果有人一直遮挡住红外，那么，自动关门程序一定在该人离开红外后才开始2秒钟计时；（同样，系统关门信号输出瓷的脉冲0.5秒钟）。

伸缩门安装的具体步骤吧。1、先从机头的末端把木箱封口的一根木条拆开，电动伸缩门公司，然后把门排从木箱里拉出来；2、拉出来之后把机头钥匙找到，一般机头钥匙都捆在门排的末端交叉杆活动圆管上用绷带捆扎着。3、用钥匙把机头盖打开后把电机旁边的白色盒子拿出来，里面有无\*2，无线台控\*1，离合钥匙\*1。4、无的作用是控制伸缩门运行用的，小巧玲珑携带方便。台控是用于放置在门卫室使用的方便安保人员的日常操作。5、如果使用遥控控制门体运作时出现“齿轮转，轴不转”的状况，说明电机离合没有关闭。把盒子里的六角离合钥匙插入电机捆链条的那根轴的末端有一个向内凹进去的六角凹槽把离合钥匙插进去转动一百八十度打开离合即可。6、电机调试好后把门排收拢靠墙(需要让门体固定的位置)在门体的末端底部有三个固定部位，个是门排中间的横排方管上面有一个角码，可固定在墙面上。门排末端的底部有一根横排方管，内侧左右两端分别有两个不锈钢角码，可把门体固定在地面(适合没有墙柱的安装场地)。7、门体收拢靠墙后以门体中心部位为准。其实人士来安装会更好一点。

伸缩门门洞就是电动门在开门后停放的地方，大多是和公司，电动伸缩门安装，或者单位的招牌是一体的，伸缩门在开门后，比如10米门缩在一起就有2到3米，如果让在路边肯定就不好看，于是大多公司就

建造了一个专门停放伸缩门的东西出来，大多都是长方形的，门洞的尺寸都按照伸缩门的款式修的，有的门有一米宽，有的有80，60宽的门是便宜的那种，你的门洞尺寸应该比伸缩门大十公分，高度也是。千万别修的刚好，刚好就开门关门的时候容易摩擦到伸缩门。

台州电动伸缩门-电动伸缩门厂家-杭州杭佳门业(推荐商家)由杭州杭佳门业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州杭佳门业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属门具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!