

# 四川西门子触摸屏代理商，西门子授权代理商

产品名称	四川西门子触摸屏代理商，西门子授权代理商
公司名称	上海乘晖科技集团有限公司
价格	.00/台
规格参数	西门子:西门子触摸屏代理商 西门子触摸屏:西门子触摸屏总代理 德国:西门子触摸屏一级代理商
公司地址	上海市奉贤区驰华路775号2幢
联系电话	18674345958 18674345958

## 产品详情

西门子V20 I/O 扩展模块（仅用于 V20 400 V 变频器） 西门子 V20 I/O 扩展模块支持SINAMICS V20 400V 变频器固件版本为 3.94 或以上。I/O 扩展模块订货号：  
6SL3256-0VE00-6AA0连接设备说明安装参数下载器模块上传和下载 V20 参数前，请先移除 I/O 扩展模块注意不恰当地安装或移除可导致设备故障V20 变频器处于通电状态时安装或移除 SINAMICS V20 I/O 扩展模块可导致 SINAMICS V20 I/O 扩展模块故障安装或移除 SINAMICS V20 I/O 扩展模块前必须确保 V20 变频器已断电。功能I/O 扩展模块增加了 V20 I/O 端子的数量，实现多泵控制等更多变频器控制功能。你可以通过 SINAMICS V20 变频器的扩展端口来连接模块。模块提供一个扩展 端口连接 SINAMICS V20 智能连接模块或 BOP 接口模块。状态

LED 颜色	描述
黄色常亮	模块已上电正在初始化
绿色常亮	模块正常工作，模块与变频器通讯成功建立。
以 2 Hz 频率红色闪烁	模块与变频器通讯失败。

I/O 扩展模块接线图警告连接不合适的供电系统可导致电击危险和生命危险如果 DO3 和 DO4 应用在过电压类别超过II 级（OVC II）的供电系统上，接触V20 及其选件的带电部件（包括扩展端口，安全特低电压端子，连线部分）可能引起死亡或严重人身伤害。只能将 DO3 和 DO4 应用在电压不超过 OVC II 级的供电系统中。说明图中，I/O 扩展模块的DI 和 V20变频器的 DI 是作为一组 DI 使用，因为 I/O 扩展模块的 DIC 和 V20 变频器的 DIC 已经连接。你也可以选择 不连接 I/O 扩展模块和 V20 变频器的 DI C，作为两组 DI 分开使用