

蓄电池活化仪

产品名称	蓄电池活化仪
公司名称	河北超创电子科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市高开区诚信路1号
联系电话	86-03108067668 18630011525

产品详情

产品介绍 主机有大夹具（红、黑）两个，红（黑）夹具的接线端均固定在面板的前方，空气开关安装在面板的前方以方便开关的控制。产品属性技术参数：1、充电电流：1~100A(2V)、1~20A(12V)

2、放电电流：1~100A(2V)、1~20A(12V) 3、充电总电压：1.7~2.4V(2V)、10.2~15V(12V)

4、放电总电压：1.7~2.4V(2V)、10.2~15V(12V) 5、电流控制精度： $\pm 0.5A$ 6、电压测量精度：1%

7、电流测量精度：1% 8、供电电源：AC220V $\pm 10\%$ 9、重量：8Kg 使用方法

具体操作请联系我公司销售部询要详细说明资料 主要特点特点 1.蓄电池日常维护功能齐全；

2.体积小方便转移； 3.温度监测，超出设定值自动启动风扇进行散热； 4.三段式充电，以确保不会过充；

5.限压保护，保证不会过放或是过充； 6.模块化设计，方便维护；

7.用户界面好，大屏幕LCD，简体中文菜单式操作，人机界面丰富；

注意事项1) 开机前，正确接好电池正负极和电池类型。 2) 活化或是充放电前，正确选择电池类型。

3) 启动机器之前，保证夹子和电池接线柱完全接触。 4) 务必避免电池正负极短路。

5) 单次充、放电时间不能超过18个小时。 6) 在切换电池时，必须先关闭电源。 其他说明1清洁维护

1主机的清洁维护 使用柔软的湿布与温和型的清洁液清洗蓄电池活化仪主机。请不要使用溶解型的清洗剂或酒精等，以免损坏主机面板。 2夹具的清洁维护 使用柔软的湿布与温和型的清洁液清洗夹具，清洗完后用清水清洗一遍，擦干。请不要伤害探头的金属部分，以免造成接触不良。 3设备使用

设备要轻拿轻放，置于干燥的环境中使用。

存放：当使用完后应当将蓄电池活化仪所有夹具和连线整理后放入机体自带的工具箱中 交易说明

如有需要请致电我公司销售部，我公司实行先付款后发货，电汇