

橡胶电加热导热油炉 标准电加热导热油炉-成都珞石

产品名称	橡胶电加热导热油炉 标准电加热导热油炉-成都珞石
公司名称	珞石机械（成都）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	成都市双流区牧鱼街118号
联系电话	4009933028 19130633857

产品详情

橡胶电加热导热油炉运行时会有压力，但压力大小不同。主要讲标准电加热导热油炉的压力，进出油压力和补油压力。

当导热油注入橡胶电加热导热油炉并开机时，机器管路中的压力为零。此时，由于整机循环系统中有空气或水存在，此时需要对整机进行自动排气。机器管路拆除作业后，整个循环系统的压力会上升，压力会稳定在一个值，直到机器稳定工作。

橡胶电加热导热油炉虽然没有增压模块，但是温控设备整体管路是封闭循环的，加热时容易产生压力，所以橡胶电加热导热油炉上也有压力传感器和压力表机器外壳。

橡胶电加热导热油炉的进出口压力主要取决于泵的功率和扬程。标准油温机的出口压力一般在0.2~0.5Mpa之间，当然，除非系统有特殊要求。可以通过观察橡胶电加热导热油炉的压力表来判断系统的压力值以及压力是否稳定。判断油温机压力是否稳定的方法是观察压力表指针是否上下摆动。暖风排风功能调整为自动排风，不开启制热功能。让泵运行以排出空气，直到系统压力稳定。