

FGQ分体式钢筋切断器

产品名称	FGQ分体式钢筋切断器
公司名称	济宁市中区鑫隆工矿配件厂
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市中区龙行路旺盛楼1027号
联系电话	0537-2886918 15866080165

产品详情

FGQ分体式钢筋切断器 今日切断器价格

[切断器厂家](#) [切断器价格](#) [切断器型号](#) [切断器图片](#)

欢迎新老客户来电详谈!!! 分体式钢筋切断器主要用于各工矿冶金、石油、桥梁等工程部门的钢筋切断。FGQ分体式钢筋切断器采用分体式结构,具有体积小、重量轻、操作简便、使用灵活、切断力大,特别是对井下作业更为适宜。分体式钢筋切断器各部件结构紧凑、采用优质材料以最先进的工艺进行加工。是目前国内最理想的钢筋切断工具。

型号	最大切断直径	切断力	工作压力	手柄操作力
FGQ - 1 6	6 - 1 6	1 0 T	5 6 MPa	4 5 Kg
FGQ - 2 0	8 - 2 0	1 5 T	5 6 MPa	4 5 Kg
FGQ - 2 5	1 6 - 2 5	2 5 T	5 6 MPa	4 5 Kg
FGQ -- 3 4	2 0 - 3 4	4 5 T	5 6 MPa	4 5 Kg

分体式钢筋切断器使用方法及注意事项 1.本系列产品用于切断 6 - 3 4 各种钢筋和其它园型金属材料

。使用时根据钢筋的直径大小调整螺栓，把钢筋放置在与刀头成直角的位置。2.使用时先将手动泵的快速接头与主机油缸对接，将油泵上的放油螺钉旋紧即可工作。同样，当工作完毕后将放油螺钉放松，工作油缸就会自动回缩。3.使用前空回几个工作行程，待各部动作灵活，无漏油现象方可使用。4.使用时如出现空打现象，可先放松泵体上的放油螺钉，将泵体垂直起来头向下空打几下，然后旋紧放油螺钉，即可继续使用。5.在有载荷时，切勿将快速接头卸下，以免发生事故及损坏机件。6.检查油量：如果油量不足就不能发挥本机的性能大。部分大动作不佳等异常情况是属于油量不足而产生的。7.油缸内使用32#抗磨液压油或10#变压器油。加油时可以卸下油泵尾部的橡胶保护套，再旋掉8mm内六角螺钉路出油管即可加油，但加油时要缓慢，并要摇动手柄使其排气，油管不再冒气泡即加满。8.切断后，刀架的刀片间不允许留有料头。否则动刀头受阻机体损坏。9.较硬较韧的钢材必须计算最大切断力，并注意短料头飞出伤人，做好安全措施。10.刀片能两面使用，磨损后需要更换备用刀片。11.长期搁置不用，应存放在干燥及没有腐蚀性气体的环境中

济宁老厂家，鑫隆工矿配件厂

专业生产！价格最低

鑫隆产品 用户至上 质量三包 信誉第一

产品咨询、采购请致电销售部门：

联系人：陈言敏

电话：0537-2886918

手机：15866080165

QQ：1113259380

网站：<http://c11988.wjw.cn/>