

# 力霸制造DYG-500电动液压千斤顶内蒙古首选生产厂家

产品名称	力霸制造DYG-500电动液压千斤顶内蒙古首选生产厂家
公司名称	泰州市力霸机械制造有限公司
价格	100.00/普通
规格参数	
公司地址	泰州市凤凰街道太白路45号
联系电话	86-052386866656 15105266488

## 产品详情

一、用途 DYG 超高压电动分离式千斤顶（DQF、FCD）：具有输出力大、重量轻、远距离操作的特点，配以本厂的超高压油泵站，可实现顶、推、拉、挤压等多种形式的作业，广泛应用于交通、铁路、桥梁、造船等各行各业，近年来又在基础沉降试验及静力压桩中得到了广泛的应用。

二、基本参数：表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知。型号 吨位 行程 本体高度 活塞外径 压力  
DYG-50T 50T 160mm 335mm 70mm 63Mpa DYG-100T 100T 160mm 345mm 100mm 63Mpa DYG-150T 150T 160mm 345mm 125mm 63Mpa DYG-200T 200T 200mm 385mm 150mm 63Mpa DYG-320T 320T 200mm 410mm 180mm 63Mpa DYG-500T 500T 200mm 440mm 200mm 63Mpa DYG-600T 600T 200mm 460mm 200mm 63Mpa

三、使用方法 1、如泵体的油量不足时，需先向泵中加入工作油（10#机油）才能工作。

2、估计起重量，切忌超载使用。 3、确定起重物的重心，选择千斤顶着力点，同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材，以免起重时产生倾倒之危险。 4、千斤顶将重物顶升后，应及时用坚韧的木材将重物支撑牢，禁止将千斤顶作为支撑物使用，以免负荷不均衡，产生倾倒之危险。 5、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。将放油螺钉旋松，油缸卸荷。 6、电动泵请参照电动使用说明书。 a)使用时如出现空打现象，可先放松泵体上的放油螺钉，将泵体垂直起来头向下空打几下，然后旋紧放油螺钉，即可继续使用。

b)在有载荷时，切忌将快速接头卸下，以免发生事故及损坏机件。

c)本机是用油为介质，必须做好油及本机具的保养工作，以免淤塞或漏油，影响使用效果。

产品为木箱包装，特殊规格可以定做，保修一年，长期供应配件，物流及时发货。电话：0523-86866656

联系人：毛先生 手机：15105266488 传真：0523-86864291 E-mail：liba@tzliba.com <a

href="http://www.tzliba.com/qjd11.html">超高压电动分离式千斤顶</a>