

DWZY1000/1200掘进皮带自移机尾

产品名称	DWZY1000/1200掘进皮带自移机尾
公司名称	济宁市博信机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济宁市邹城市恒达路388号
联系电话	13964907040

产品详情

操作程序及方法

(一)、带式输送机用自移机尾

1、机尾机架自移前，应将带式输送机储带仓张紧跑车松开，以便机尾行走时随时拖动胶带前移。

2、把升降操作阀手柄打到抬高位置，支撑缸活塞杆伸出使机尾机架整体抬起。

3、把推移操作阀手柄打到推移位置，两侧推移缸以底板为支点，利用外侧轨道与底板摩擦力，将推移缸活塞杆伸出、使机尾机架前进一个行程。

4、把升降操作阀手柄打到降低位置，行走支撑缸活塞杆收缩使机尾机架整体落地，同时把两侧轨道抬起。

5、把推移操作阀手柄打到拉移位置，两侧推移缸活塞杆收缩。使两侧轨道前进一个行程，然后把轨道落地，准备进行下一个迈步自移循环，这样往复循环，使机尾机架实现迈步自移。